


# BENUTZERHANDBUCH - GRUNDFUNKTIONEN



DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW

#### Service-Information

Füllen Sie die folgenden Felder aus, damit Sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können:

Modell: DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW (markieren Sie Ihr Modell)

Seriennummer: 1	
Gekauft am:	
Gekauft bei:	

Die Seriennummer finden Sie an der Rückseite des Gerätes. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch und den Kaufbeleg sorgfältig auf als Nachweis für den Kauf des Gerätes bei Diebstahl, Feuerschäden oder Garantieanspruch.

Registrieren Sie Ihr Gerät schnell und bequem online unter

http://www.brother.com/registration/

#### Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind?

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo ist es zu finden?	
Sicherheitshinweise und Vorschriften	Lesen Sie diese Anleitung zuerst. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. In dieser Anleitung finden Sie Warenzeichen und gesetzliche Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton	
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.		
Benutzerhandbuch - Grundfunktionen	Lernen Sie die Grundfunktionen zum Kopieren und Scannen kennen und erfahren Sie, wie die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	PDF-Datei / Dokumentations-CD-ROM / Im Karton	
Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen	Lernen Sie die erweiterten Funktionen kennen: Kopieren, Drucken von Berichten und Durchführen regelmäßiger Wartungsarbeiten.		
Software-Handbuch	Befolgen Sie diese Anweisungen für Drucken und Scannen. Die Anweisungen für Scannen im Netzwerk (Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) und die Verwendung des Dienstprogramms Brother ControlCenter sind hier ebenfalls enthalten.		
Netzwerkbegriffe (Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	In diesem Handbuch finden Sie grundlegende Informationen zu den erweiterten Netzwerkfunktionen von Brother-Geräten sowie Erläuterungen der allgemeinen Netzwerkbegriffe und anderen gebräuchlichen Terminologien.		
Netzwerkhandbuch (Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Dieses Handbuch enthält nützliche Informationen zu den LAN- und WLAN- Einstellungen sowie zu Sicherheitseinstellungen, die von Brother- Geräten verwendet werden. Sie finden hier auch Informationen zu den von Ihrem Gerät unterstützten Protokollen und ausführliche Hinweise zur Problemlösung.		

i

### Inhaltsverzeichnis (BENUTZERHANDBUCH - GRUNDFUNKTIONEN)

1	Allgemeine Informationen	1
	Zur Verwendung dieses Handbuches	1
	In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Konventionen	1
	Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen, Software-Handbuch und	
	Netzwerkhandbuch aufrufen	2
	Handbücher ansehen	
	Zugang zum Brother-Support (Windows®)	4
	Zugang zum Brother-Support (Macintosh)	5
	Funktionstastenfeld-Übersicht	6
	Displaysprache ändern	7
2	Papier einlegen	8
	Papier oder andere Druckmedien einlegen	8
	Papier in die Standard-Papierzufuhr einlegen	
	Papier in die manuelle Zufuhr einlegen	10
	Nicht scannbare und bedruckbare Bereiche	
	Papiereinstellungen	15
	Druckmedium	15
	Papierformat	15
	Verwendbare Papiersorten und Druckmedien	16
	Empfohlenes Papier und Druckmedien	16
	Papiersorten und -formate	16
	Aufbewahren und Verwenden von Spezialpapier	17
3	Dokumente einlegen	21
	So legen Sie Dokumente ein	21
	Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (für DCP-7065DN)	
	Vorlagenglas verwenden	
4	Kopieren	24
	So fertigen Sie eine Kopie an	24
	Kopieren abbrechen	
	Kopiereinstellungen	
5	So drucken Sie vom Computer aus	25
	Dokument drucken	25

6	So scannen Sie auf einen Computer	26
	Ein Dokument als PDF-Datei mit ControlCenter4 (Windows®) scannen	26
	Tasteneinstellungen für SCANNER ändern	29
	Vor dem Scannen	29
	SCANNER-Tasteneinstellungen	29
	Mit der SCANNER-Taste scannen	31
Α	Regelmäßige Wartung	32
	Verbrauchsmaterialien ersetzen	32
	Tonerkassette ersetzen	33
	Trommeleinheit ersetzen	39
	Gerät reinigen	43
	Gehäuse des Gerätes reinigen	44
	Vorlagenglas reinigen	44
	Koronadraht reinigen	45
	Trommeleinheit reinigen	47
	Papiereinzugsrollen reinigen	53
В	Problemlösung	55
	Fehler- und Wartungsmeldungen	55
	Dokumentenstau	59
	Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug (für DCP-7065DN)	59
	Dokumentenstau unter der Vorlagenglas-Abdeckung (für DCP-7065DN)	
	Kleinformatige Dokumente, die sich im Vorlageneinzug gestaut haben,	
	entfernen (für DCP-7065DN)	60
	Dokumentenstau an der Vorlagenausgabe (für DCP-7065DN)	60
	Papierstau	61
	Papierstau in der Standard-Papierzufuhr	61
	Papierstau im hinteren Teil des Gerätes	62
	Papierstau innen im Gerät	64
	Papierstau in der Duplexzufuhr	
	Falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten sollten	
	Druckqualität verbessern	75
	Geräteinformationen	85
	Seriennummer anzeigen	85
	Reset-Funktionen	
	Einstellungen des Gerätes zurücksetzen	86
С	Menü und Funktionen	87
	Benutzerfreundliche Bedienung	87
	Menü-Tabelle	
	So können Sie das Funktionsmenü aufrufen	87
	Menü-Tasten	88
	Funktionstabelle	89

D	Technische Daten	101
	Allgemein	101
	Dokumentengröße	
	Druckmedien	105
	Kopierer	106
	Scanner	
	Drucker	
	Schnittstellen	109
	Systemvoraussetzungen	110
	Verbrauchsmaterialien	113
	Netzwerk (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	114
Ε	Stichwortverzeichnis	115

#### Inhaltsverzeichnis (BENUTZERHANDBUCH - ERWEITERTE FUNKTIONEN)

Das "Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen" erklärt die folgenden Funktionen. Sie können das "Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen" auf der Dokumentations-CD-ROM ansehen.

#### 1 Geräteeinstellungen

Datenerhalt
Sparmodi
Tonereinstellungen
LCD-Kontrast
Bericht über Benutzereinstellungen
Netzwerk-Konfigurationsbericht
(Für DCP-7055W / DCP-7057W /
DCP-7065DN / DCP-7070DW)
WLAN-Bericht (DCP-7055W /
DCP-7057W / DCP-7070DW)
Scannen mithilfe eines
Scannertreibers

#### 2 Kopieren

Kopiereinstellungen Duplex-Kopien anfertigen (1-seitig auf 2-seitig) (für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

#### A Regelmäßige Wartung

Gerät reinigen Gerät überprüfen Verpacken und Versenden des Gerätes

#### B Fachbegriffe

#### C Stichwortverzeichnis

### 1

#### Allgemeine Informationen

### Zur Verwendung dieses Handbuches

Danke, dass Sie ein Brother-Gerät gekauft haben. Das Lesen dieses Handbuches hilft Ihnen, die Funktionen dieses Gerätes optimal zu nutzen.

## In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Konventionen

Die folgenden Symbole und Konventionen werden in dieser Dokumentation verwendet.

Fett Fettdruck kennzeichnet

Namen von Tasten des Gerätes oder von Optionen und Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm.

Kursiv

Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor und verweist auf

verwandte Themen.

Courier New Text in Courier-New-Schrift kennzeichnet Anzeigen, die im

Display des Gerätes

erscheinen.

#### **A** WARNUNG

<u>WARNUNG</u> weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

#### **A** VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

#### **WICHTIG**

WICHTIG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.



Die Warnzeichen für elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.



Das Symbol für heiße Oberflächen weist auf Teile des Gerätes hin, die heiß sind und daher nicht berührt werden sollen.



Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.

#### Benutzerhandbuch -Erweiterte Funktionen, Software-Handbuch und Netzwerkhandbuch aufrufen

Dieses "Benutzerhandbuch Grundfunktionen" beschreibt nicht alle
Funktionen Ihres Gerätes, wie zum Beispiel
die Verwendung von erweiterten Kopier-,
Drucker-, Scanner- und Netzwerkfunktionen
(für DCP-7055W / DCP-7057W /
DCP-7065DN / DCP-7070DW). Wenn Sie
ausführliche Informationen über diese
Funktionen erhalten möchten, lesen Sie das
Benutzerhandbuch - Erweiterte
Funktionen, Software-Handbuch,
Netzwerkbegriffe und Netzwerkhandbuch
(für DCP-7055W / DCP-7057W /
DCP-7065DN / DCP-7070DW), die sich auf
der Dokumentations-CD-ROM befinden.


#### Handbücher ansehen

1 Schalten Sie den Computer ein. Legen Sie die Dokumentations-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.



(Windows®-Nutzer) Wenn der Bildschirm nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie unter **Arbeitsplatz** (**Computer**) auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **index.html**.

(Macintosh-Nutzer) Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf index.html. 3 Klicken Sie auf Ihr Land.



Zeigen Sie auf Ihre Sprache, zeigen Sie auf Handbuch ansehen und klicken Sie dann auf das Handbuch, das Sie lesen möchten.





#### Hinweis

- (Nur für Windows<sup>®</sup>-Nutzer)
   Möglicherweise zeigt Ihr Webbrowser
   eine gelbe Leiste am oberen Rand der
   Seite, die eine Sicherheitswarnung zu
   ActiveX-Steuerelementen enthält. Um die
   Seite korrekt anzeigen zu lassen, klicken
   Sie auf Geblockte Inhalte zulassen...
   und klicken Sie dann im Dialogfeld mit der
   Sicherheitswarnung auf Ja.
- (Nur Windows<sup>®</sup>-Nutzer) <sup>1</sup> Um schnelleren Zugriff zu erhalten, können Sie alle Benutzer-Dokumentationen im PDF-Format in einen lokalen Ordner auf Ihrem Computer kopieren. Zeigen Sie auf Ihre Sprache und klicken Sie dann auf Auf lokale Festplatte kopieren.
  - <sup>1</sup> Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 6.0 oder höher.

#### Beschreibung der Scanner-Funktionen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Vorlagen zu scannen. Hier können Sie Informationen finden:

#### Software-Handbuch

- Scannen
- ControlCenter
- Scannen im Netzwerk (für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

#### Kurzanleitungen von ScanSoft™ PaperPort™12SE mit OCR

#### (Windows®)

■ Die vollständige Kurzanleitung für ScanSoft™ PaperPort™12SE mit OCR (Texterkennung) kann über den Hilfereich der ScanSoft™ PaperPort™12SE-Anwendung aufgerufen werden.

### Presto! PageManager-Handbuch (Macintosh)



#### **Hinweis**

Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zugang zum Brother-Support (Macintosh) auf Seite 5.

Das vollständige Presto! PageManager-Benutzerhandbuch kann über den Hilfebereich der Presto! PageManager-Anwendung aufgerufen werden.

### **Beschreibung der Netzwerkeinrichtung** (für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Das Gerät kann an ein verkabeltes Netzwerk oder an ein Wireless-Netzwerk (WLAN) angeschlossen werden. Grundlegende Schritte zur Einrichtung des Gerätes finden Sie in der *Installationsanleitung*. Falls Ihr Wireless Access Point oder Router Wi-Fi Protected Setup oder AOSS™ unterstützt, können Sie auch den Anweisungen in der *Installationsanleitung* folgen. Weitere Informationen zu Netzwerkeinstellungen finden Sie im *Netzwerkhandbuch*.

#### Zugang zum Brother-Support (Windows<sup>®</sup>)

Auf der Installations-CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).

Klicken Sie auf Brother-Support im Hauptmenü. Der folgende Bildschirm erscheint:



- Um unsere Website aufzurufen (<u>http://www.brother.com/</u>), klicken Sie auf Brother-Homepage.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>), klicken Sie auf **Brother Solutions Center**.
- Um unsere Website zum Brother Original-Verbrauchsmaterial zu besuchen (<u>http://www.brother.com/original/</u>), klicken Sie auf Information zum Gerät.
- Um zum Brother CreativeCenter zu gelangen (http://www.brother.com/creativecenter/), wo Sie KOSTENLOSE Fotoprojekte und druckbare Downloads finden, klicken Sie auf Brother CreativeCenter.
- Um zur Hauptseite zurückzugelangen, klicken Sie auf Beenden oder zum Verlassen auf Zurück.

### **Zugang zum Brother- Support (Macintosh)**

Auf der Installations-CD-ROM finden Sie alle Kontaktdaten, die Sie benötigen, wie Web-Support (Brother Solutions Center).


Doppelklicken Sie auf das Symbol Brother-Support. Der folgende Bildschirm erscheint:



- Klicken Sie auf Presto! PageManager, um den Presto! PageManager herunterzuladen und zu installieren.
- Um Ihr Gerät auf der Brother-Seite zur Produktregistrierung (<a href="http://www.brother.com/registration/">http://www.brother.com/registration/</a>) zu registrieren, klicken Sie auf Online-Registrierung.
- Um die neuesten Produkt- und Supportinformationen aufzurufen (<a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>), klicken Sie auf Brother Solutions Center.
- Um unsere Website zum Brother Original-Verbrauchsmaterial zu besuchen (<a href="http://www.brother.com/original/">http://www.brother.com/original/</a>), klicken Sie auf Information zum Gerät.

#### Funktionstastenfeld-Übersicht

DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W haben die gleichen Funktionstasten und DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW haben die gleichen Funktionstasten.



#### 1 KOPIERER-Tasten:

#### Optionen

Sie können einfach und schnell Kopiereinstellungen temporär für die nächste Kopie ändern. Diese Einstellungen umfassen:

Qualität

Stapeln (wählen Sie die Anzahl von Kopien) Sortieren (für DCP-7065DN, wenn der Vorlageneinzug verwendet wird)

Helligkeit

Kontrast

Vergrößern/Verkleinern

Seiten-Layout

#### Kopienanzahl

(für DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)

Verwenden Sie diese Taste zum Anfertigen von Mehrfachkopien.

#### **Duplex**

(Für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Sie können Duplex wählen, um auf beide Seiten des Papiers zu kopieren.

#### 2 DRUCKER-Tasten:

#### **Abbrechen**

Zum Abbrechen eines Druckauftrages und zum Löschen der Druckdaten im Speicher des Gerätes. Um mehrere Druckaufträge abzubrechen, halten Sie diese Taste so lange gedrückt, bis im Display Druckstorno:alle angezeigt wird.

#### 3 SCANNER-Taste

Zum Einschalten des Scannerbetriebs.

#### 4 Display (LCD - Flüssigkristallanzeige)

Zeigt Funktionen und Bedienungshinweise zur einfachen Verwendung des Gerätes an. (Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW) Eine vierstufige Anzeige gibt die aktuelle Stärke des Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.





#### 5 Menü-Tasten:

#### Menü

Zum Aufrufen des Funktionsmenüs.

#### Storno

Zum Löschen eingegebener Daten oder zum Abbrechen der aktuellen Einstellung.

#### A + oder ▼ -

Drücken Sie diese Tasten, um durch die Menüs und Optionen zu blättern.

#### OK

Zum Speichern der gewählten Einstellungen.

#### 6 Stopp

Zum Abbrechen einer Funktion oder zum Verlassen eines Menüs.

#### 7 Start

Zum Starten eines Kopier- oder Scanvorgangs.

#### Displaysprache ändern

Sie können die im Display verwendete Sprache ändern.

- 1 Drücken Sie Menü.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 1.Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
  0.Displaysprache zu wählen.
  Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Sprache zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie Stopp.

2

#### Papier einlegen

#### Papier oder andere Druckmedien einlegen

Das Gerät kann das Papier aus der standardmäßigen Papierzuführung oder über die manuelle Papierzuführung einziehen.

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Einlegen des Papiers in die Zufuhr:

Wenn Ihr Anwendungsprogramm die Auswahl einer Papiergröße im Druckmenü unterstützt, können Sie diese Auswahl über das Programm vornehmen. Wenn das Anwendungsprogramm dies nicht unterstützt, können Sie die Papiergröße im Druckertreiber oder über das Funktionstastenfeld einstellen.


#### Papier in die Standard-Papierzufuhr einlegen

Sie können bis zu 250 Blätter einlegen. Papier kann bis zur Markierung für die maximale Stapelhöhe (▼ ▼ ▼) auf der einstellbaren Papierbreitenführung eingelegt werden. (Informationen zum empfohlenen Papier finden Sie unter *Kapazität der Papierzuführungen* auf Seite 16.)


#### Drucken auf Normalpapier, dünnes Papier oder Recyclingpapier aus der Standard-Papierzufuhr

1


Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.



2 Halten Sie den grünen Hebel der jeweiligen Papierführung (1) gedrückt und verschieben Sie die Papierführungen entsprechend dem Papierformat, das Sie einlegen möchten. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen fest in den Aussparungen einrasten.




Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.



- 4 Legen Sie Papier in die Kassette ein und beachten Sie dabei:
  - Das Papier muss sich unterhalb der Markierung für die maximale Stapelhöhe (▼ ▼ ▼)(1) befinden.


Wenn die Papierkassette zu voll ist, können Papierstaus entstehen.

- Die zu bedruckende Seite muss nach unten zeigen.
- Die Papierführungen müssen den Papierstapel berühren, damit das Papier richtig eingezogen werden kann.



#### Kapitel 2

- 5 Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig in das Gerät eingesetzt ist.
- 6 Klappen Sie die Papierstütze (1) aus, um zu verhindern, dass das Papier aus dem Ausgabefach rutscht.



#### Papier in die manuelle Zufuhr einlegen

Sie können Umschläge und spezielle Druckmedien einzeln in diese Zufuhr einlegen. Verwenden Sie die manuelle Zufuhr, um auf Etiketten, Umschlägen oder dickem Papier zu drucken oder zu kopieren.




#### **Hinweis**

Wenn Papier in die manuellen Zufuhr eingelegt wird, verwendet das Gerät automatisch diese Zufuhr.


#### Drucken auf Normalpapier oder Recyclingpapier über die manuelle Zufuhr




Klappen Sie die Papierstütze (1) aus, damit das Papier nicht aus dem Papierausgabefach herausfällt, oder nehmen Sie jede Seite sofort, nachdem sie ausgegeben wurde, aus dem Gerät.




2 (Für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.



3 Stellen Sie die Papierführungen der manuellen Zufuhr mit beiden Händen auf die Breite des Papiers ein, das Sie verwenden.



Schieben Sie ein Blatt Papier oder eine Folie mit beiden Händen in die manuelle Zufuhr ein, bis die Vorderkante des Papiers oder der Folie die Papierzufuhrrolle berührt. Lassen Sie das Papier los, sobald Sie merken, dass es vom Gerät eingezogen wird.



#### Drucken auf dickes Papier, Briefpapier, Etiketten und Umschläge


Das Gerät bietet einen geraden Papierweg von der manuellen Papierzuführung bis zur Ausgabe auf der Rückseite des Geräts, wenn die rückwärtige Abdeckung aufgeklappt wird. Verwenden Sie diese Art der Papierzufuhr und -ausgabe zum Bedrucken von dickem Papier, Etiketten oder Umschlägen.




#### **Hinweis**

Nehmen Sie jedes Blatt bzw. jeden Umschlag sofort nach dem Bedrucken aus dem Gerät, um einen Papierstau zu vermeiden.


Diffnen Sie die Abdeckung der Papierausgabe auf der Rückseite des Druckers.




(Nur zum Bedrucken von Umschlägen) Ziehen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt die beiden grünen Hebel an der linken und rechten Seite des Gerätes nach unten.




(Für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.




4 Stellen Sie die Papierführungen der manuellen Zufuhr mit beiden Händen auf die Breite des Papiers ein, das Sie verwenden.



5 Schieben Sie ein Blatt Papier oder ein Umschlag mit beiden Händen in die manuelle Zufuhr ein, bis die Vorderkante des Papiers oder des Umschlags die Papierzufuhrrolle berührt. Lassen Sie das Papier los, sobald Sie merken, dass es vom Gerät eingezogen wird.







#### Hinweis

- Schieben Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben in die manuelle Zufuhr ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Druckmedium gerade und in der richtigen Position in die manuelle Zufuhr eingelegt ist. Anderenfalls wird das Papier eventuell nicht richtig eingezogen, was zu einem schiefen Ausdruck oder einem Papierstau führen kann.
- Schieben Sie jeweils nicht mehr als ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr ein, weil sonst ein Papierstau entstehen kann.
- Wenn ein Druckmedium in die manuelle Zufuhr eingelegt wird, bevor sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, wird das Druckmedium eventuell unbedruckt ausgegeben.

 Sie können kleinformatige Ausdrucke leichter aus dem Papierausgabefach nehmen, wenn Sie die Scannerabdeckung mit beiden Händen anheben, wie in der Abbildung gezeigt.




 Sie können das Gerät auch bei angehobener Scannerabdeckung weiter verwenden. Um die Scannerabdeckung zu schließen, drücken Sie sie mit beiden Händen nach unten.



#### Nicht scannbare und bedruckbare Bereiche

Die unteren Abbildungen zeigen die maximalen nicht scannbaren und bedruckbaren Bereiche. Die nicht scannbaren und bedruckbaren Bereiche können je nach Papierformat oder Einstellungen in der verwendeten Anwendung variieren.



Verwendung	Dokumenteng röße	Oben (1)	Links (2)
		Unten (1)	Rechts (2)
Kopieren*	Letter	3 mm	4 mm
*eine Einzelkopie oder eine 1-zu- 1-Kopie	A4	3 mm	3 mm
Scannen	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Drucken	Letter	4 mm	6,35 mm
	A4	4 mm	6,35 mm

#### Papiereinstellungen

#### **Druckmedium**

Stellen Sie das Gerät auf das Druckmedium ein, das Sie verwenden möchten. Dadurch erhalten Sie die beste Druckqualität.

- Drücken Sie Menü.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 1.Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- Orücken Sie A oder V, um 1. Papier zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um
  1.Druckmedium zu wählen.
  Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Dünnes
  Papier, Normal, Dickes Papier,
  Dickeres Papier,
  Recyclingpapier oder Etikett zu
  wählen.
  Drücken Sie OK.
- 6 Drücken Sie Stopp.

#### **Papierformat**

Sie können verschiedene Papierformate zum Kopieren verwenden: A4, Letter, Executive, A5, A5 (Q), A6, B5 oder B6.

Wenn das Papierformat gewechselt wird, müssen Sie auch die Papierformat-Einstellung ändern, damit das Gerät das Dokument an die Papiergröße anpassen kann.

- 1 Drücken Sie Menü.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 1.Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.

- Orücken Sie ▲ oder ▼, um 1. Papier zu wählen.
  Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um
  2.Papierformat zu wählen.
  Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um A4, Letter, Executive, A5, A5 (Q), A6, B5 oder B6 zu wählen. Drücken Sie OK.
- 6 Drücken Sie Stopp.

#### Verwendbare Papiersorten und Druckmedien

Die Druckqualität kann je nach verwendeter Papiersorte unterschiedlich sein.

Sie können die folgenden Druckmedien verwenden: Dünnes Papier, Normalpapier, Dickes Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Etiketten oder Umschläge.

Damit Sie die besten Resultate erhalten, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- Legen Sie NICHT verschiedene Papiersorten gleichzeitig ein, weil dies Einzugsfehler oder Papierstaus verursachen könnte.
- Für einen fehlerfreien Druck müssen Sie die Papiergröße in der Software entsprechend dem eingelegten Papier einstellen.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken.
- Bevor Sie eine große Menge Papier kaufen, sollten Sie einige Papiersorten auf ihre Eignung prüfen.

### Empfohlenes Papier und Druckmedien

Druckmedium	Bezeichnung
Normalpapier	Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>
	Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
Recyclingpapier	Xerox Recycled Supreme 80 g/m <sup>2</sup>
Etiketten	Avery Laseretiketten L7163
Umschlag	Antalis River-Serie (DL)

#### Papiersorten und -formate

Das Gerät zieht das Papier aus der installierten Standard-Papierzuführung oder über die manuelle Papierzuführung ein.

#### Die Papierzuführungen werden im Druckertreiber und in diesem Handbuch wie folgt bezeichnet:

Zufuhr und optionale Zufuhr	Name
Standard-Papierzufuhr	Zuführung 1
Manuelle Zufuhr	Manuell

#### Kapazität der Papierzuführungen

	Papiergröße	Druckmedien	Anzahl Blatt
Papierzufuhr (Zuführung 1)	A4, Letter, B5, Executive, A5, A5 (Lange Kante), A6, B6	Normalpapier, dünnes Papier und Recyclingpapier	Bis zu 250 [80 g/m <sup>2</sup> ]
Manueller Einzug (Manuell)	Breite: 76,2 bis 216 mm Länge: 116 bis 406,4 mm	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Umschläge und Etiketten.	Einzelnes Blatt [80 g/m <sup>2</sup> ]

#### **Empfohlene Papierspezifikationen**

Papier, das den folgenden Angaben entspricht, ist für dieses Gerät geeignet.

Grundgewicht	75 bis 90 g/m <sup>2</sup>
Stärke	80-110 μm
Rauheit	Höher als 20 Sek.
Steifigkeit	90-150 cm <sup>3</sup> /100
Faserrichtung	Schmalbahn
Volumenwiderstand	10e <sup>9</sup> -10e <sup>11</sup> Ohm
Oberflächenwiderstand	10e <sup>9</sup> -10e <sup>12</sup> Ohm-cm
Füllstoff	CaCO <sub>3</sub> (Neutral)
Aschegehalt	Unter 23 Gew.%
Helligkeit	Höher als 80%
Lichtundurchlässigkeit	Höher als 85%

- Verwenden Sie nur Papier, das für Normalpapier-Kopierer geeignet ist.
- Das Papiergewicht sollte zwischen 75 und 90 g/m² liegen.
- Verwenden Sie Schmalbahn-Papier mit einem neutralen pH-Wert und einem Feuchtigkeitsgehalt von ca. 5%.
- Dieses Gerät kann Recyclingpapier, das der Norm DIN 19309 entspricht, verwenden.

### Aufbewahren und Verwenden von Spezialpapier

Das Gerät kann die meisten Arten von Kopier- und Briefpapier bedrucken. Manche Papiereigenschaften können sich jedoch auf die Druckqualität und die Zuverlässigkeit der Papierhandhabung auswirken. Deshalb sollten Sie Papier vor dem Kauf größerer Mengen zuerst testen. Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.

Einige wichtige Hinweise zur Auswahl des Papiers:

Verwenden Sie KEIN Inkjet-Papier, weil dadurch Papierstaus und Schäden am Gerät auftreten können.

- Bei vorbedrucktem Papier müssen Farben verwendet worden sein, die der von der Fixiereinheit erzeugten Temperatur (200 °C) standhalten.
- Bei Verwendung von Briefpapier, Papier mit rauer Oberfläche, faltigem Papier oder zerknittertem Papier kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.

#### Zu vermeidendes Papier


#### WICHTIG

Manche Papierarten können Probleme verursachen oder das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie NICHT:

- · Stark strukturiertes Papier
- · Extrem glattes oder glänzendes Papier

· Gebogenes oder gewelltes Papier



- Eine Wellung von 2 mm oder mehr kann Papierstaus verursachen.
- Beschichtetes oder mit einem chemischen Überzug versehenes Papier
- Beschädigtes, zerknittertes oder gefaltetes Papier
- Papier mit einem höheren Gewicht als in diesem Handbuch empfohlen
- · Geheftetes oder geklammertes Papier
- Mit Niedrigtemperatur-Farben oder thermografisch hergestellte Briefköpfe
- Mehrlagiges Papier oder Durchschreibepapier
- · Inkjet-Papier für Tintenstrahlgeräte

Wenn Sie eine der aufgelisteten Papierarten verwenden, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Solche Schäden sind von den Brother Garantie- oder Serviceleistungen ausgeschlossen.

#### Umschläge

Die meisten für Laserdrucker entwickelten Umschläge sind für Ihr Gerät geeignet. Einige Umschläge können jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften zu Problemen beim Einzug oder der Druckqualität führen. Geeignete Umschläge haben gerade, gut gefalzte Kanten und sind an den Einzugskanten nicht dicker als zwei Blatt Papier. Die Umschläge sollten flach aufliegen. Gefütterte oder zu dünne Umschläge sind nicht geeignet. Kaufen Sie Umschläge guter Qualität und weisen Sie den Lieferanten darauf hin, dass die Umschläge mit einem Lasergerät bedruckt werden sollen.

Umschläge können einzeln über die manuelle Zufuhr eingezogen werden. Wir empfehlen, mit einem Umschlag einen Testdruck anzufertigen und zu überprüfen, ob Sie das gewünschte Ergebnis erhalten, bevor Sie eine größere Menge von Umschlägen kaufen.


#### Zu vermeidende Umschläge

#### WICHTIG

Verwenden Sie NICHT:

- Beschädigte, gerollte, gebogene, zerknitterte oder ungewöhnlich geformte Umschläge
- Stark glänzende oder stark strukturierte Umschläge
- Umschläge mit Klammern, Verschlüssen oder Bändern
- Umschläge mit selbstklebenden Verschlüssen
- Ausgebeulte Umschläge
- Schlecht gefalzte Umschläge
- Geprägte Umschläge (mit hochgeprägter Schrift)
- Bereits mit einem Laserdrucker bedruckte Umschläge
- · Innen bedruckte Umschläge
- Umschläge, die nicht exakt übereinandergelegt werden können
- Umschläge aus schwererem Papier als in den Spezifikationen für dieses Gerät angegeben
- Umschläge mit schiefen oder nicht rechteckigen Kanten
- Umschläge mit Fenstern, Aussparungen oder Perforation


 Umschläge mit Klebstoff an der Oberfläche wie unten gezeigt




 Umschläge mit doppelter Lasche wie unten gezeigt



- Umschläge, deren Laschen beim Kauf nicht zugeklappt sind
- Umschläge mit Laschen wie unten gezeigt



 Umschläge, deren Kanten wie unten gezeigt gefalzt sind



Wenn Sie eine der oben aufgelisteten Umschlagarten verwenden, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Solche Schäden sind von den Brother Garantieoder Serviceleistungen ausgeschlossen.

#### Etiketten

Die meisten Etiketten, die für Laserdrucker entwickelt wurden, können mit dem Gerät bedruckt werden. Die Etiketten sollten mit Klebstoff auf Acrylbasis hergestellt worden sein, da solche Klebstoffe den hohen Temperaturen in der Fixiereinheit besser standhalten. Der Klebstoff sollte nicht mit Geräteteilen in Berührung kommen, da Etiketten an der Trommeleinheit oder an den Rollen haften und Papierstaus und Druckqualitätsprobleme verursachen könnten. Zwischen den Etiketten darf sich kein Klebstoff befinden. Die Etiketten sollten so angeordnet sein, dass sie das ganze Blatt bedecken. Lücken zwischen den Etiketten können dazu führen, dass sich Etiketten beim Druck ablösen und schwerwiegende Papierstaus oder Druckprobleme verursachen.

Alle mit diesem Gerät verwendeten Etiketten müssen 0,1 Sekunden lang der von der Fixiereinheit erzeugten Temperatur von 200 °C standhalten können.

Legen Sie ein Etikettenblatt nicht mehrmals in das Gerät ein.

#### Zu vermeidende Etiketten

Verwenden Sie keine beschädigten, gerollten, gebogenen, zerknitterten oder ungleichmäßig geformten Etiketten.









#### WICHTIG

- Verwenden Sie KEINE Etikettenblätter, von denen schon Etiketten abgelöst wurden. Durch freiliegende Trägerfolie kann das Gerät beschädigt werden.
- Etiketten sollten die in diesem Benutzerhandbuch angeführten Gewichtsangaben nicht überschreiten. Etiketten, deren Gewicht diese Angaben überschreiten, werden eventuell nicht richtig eingezogen oder bedruckt und können das Gerät beschädigen.
- Legen Sie KEINE Etikettenbögen ein, die bereits verwendet wurden oder auf denen einige Etiketten fehlen.

### 3

#### Dokumente einlegen

#### So legen Sie Dokumente ein

Sie können zum Kopieren und Scannen von Dokumenten den ADF\* (Automatischer Vorlageneinzug) (\*für DCP-7065DN) oder das Vorlagenglas verwenden.

#### Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (für DCP-7065DN)

Es können bis zu 35 Seiten in den Vorlageneinzug eingelegt werden, die nacheinander automatisch eingezogen werden. Verwenden Sie Standardpapier (80 g/m²) und fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, bevor Sie ihn in den Einzug einlegen.

#### Verwendbare Vorlagen

Länge: 147,3 bis 355,6 mm

Breite: 147,3 bis 215,9 mm

Gewicht: 64 bis 90 g/m²

#### So legen Sie Dokumente ein


#### WICHTIG

- Lassen Sie dickere Dokumente NICHT auf dem Vorlagenglas liegen. Dies könnte zu Dokumentenstaus im Vorlageneinzug führen.
- Verwenden Sie KEIN gerolltes, geknicktes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.
- Legen Sie KEINE Karten, Zeitungen oder Stoffe in den Vorlageneinzug.

 Um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.


#### Hinweis

- Zum Einlesen von Dokumenten, die nicht für den Vorlageneinzug geeignet sind, lesen Sie Vorlagenglas verwenden auf Seite 22.
- Mehrseitige Dokumente können einfacher mit Hilfe des Vorlageneinzugs eingezogen werden.
- Achten Sie darauf, dass mit Korrekturflüssigkeiten versehene oder mit Tinte geschriebene Dokumente vollkommen getrocknet sind.
- 1 Klappen Sie die Vorlagenausgabestütze (1) des Vorlageneinzuges aus. Klappen Sie die Vorlagenstütze (2) des Vorlageneinzuges aus.



2 Fächern Sie die Seiten gut auf.

- Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite nach oben und der Oberkante zuerst in den Vorlageneinzug ein, bis sich die Displayanzeige ändert und das Dokument die Zufuhrrollen berührt.
- 4 Richten Sie die Papierführungen (1) entsprechend der Vorlagenbreite aus.



#### WICHTIG

- · Um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.
- · Zum Einlesen anderen als Standarddokumenten, lesen Sie Vorlagenglas verwenden auf Seite 22.

#### Vorlagenglas verwenden

Vom Vorlagenglas können Seiten eines Buches einzeln kopiert oder eingescannt werden.

#### Verwendbare Vorlagen

Länge:	Bis zu 297,0 mm
Breite:	Bis zu 215,9 mm
Gewicht:	Bis zu 2,0 kg


#### So legen Sie Dokumente ein




#### M Hinweis

Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der Vorlageneinzug leer sein.

- Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Legen Sie das Dokument mit Hilfe der Markierungen links und oben mit der einzulesenden Seite nach unten in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.





3 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.

#### WICHTIG

Wenn es sich beim Dokument um ein Buch oder dickes Manuskript handelt, schließen Sie die Abdeckung vorsichtig und drücken Sie nicht darauf.

### 4 Kopieren

#### So fertigen Sie eine Kopie an

Im Folgenden werden die grundlegenden Kopierfunktionen beschrieben. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie im *Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen* auf der CD-ROM.



- 1 Sie haben die folgenden Möglichkeiten, ein Dokument einzulegen:
  - (Für DCP-7065DN) Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug. (Siehe Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (für DCP-7065DN) auf Seite 21.)
  - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas. (Siehe Vorlagenglas verwenden auf Seite 22.)
- Wenn Sie nur eine Kopie erstellen möchten, drücken Sie **Start**.
  Wenn Sie mehrere Kopien anfertigen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
  - (Für DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Drücken Sie Kopienanzahl, um die gewünschte Anzahl von Kopien (bis zu 99) einzugeben, und drücken Sie dann Start.
  - Drücken Sie V oder A (oder halten Sie die entsprechende Taste gedrückt), um die Anzahl von Kopien zu erhöhen oder zu verringern, und drücken Sie dann Start.

#### Kopieren abbrechen

Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie **Stopp**.

#### Kopiereinstellungen

Sie können die folgenden Kopiereinstellungen ändern:

Drücken Sie Menü, Optionen oder Duplex und dann ▲ oder ▼, um durch die Kopiereinstellungen zu blättern. Wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird, drücken Sie OK.

Weitere Informationen zum Ändern der Kopiereinstellungen finden Sie unter Kopiereinstellungen in Kapitel 2 im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.

Sie können die folgenden Kopiereinstellungen ändern:

- Vergr./Verkl.
- Qualität
- Normal (bis zu 99 Kopien)
- Sortiert <sup>1</sup>
- Helligkeit
- Kontrast
- Seitenlayout
- Duplex 2
- <sup>1</sup> Für DCP-7065DN
- <sup>2</sup> Für DCP-7060D, DCP-7065DN und DCP-7070DW

# So drucken Sie vom Computer aus

#### **Dokument drucken**

Das Gerät kann Daten vom Computer empfangen und ausdrucken. Installieren Sie den Druckertreiber, um vom Computer aus drucken zu können. (Weitere Informationen zu den Druckeinstellungen finden Sie unter *Drucken* für Windows<sup>®</sup> oder *Drucken und Faxen* für Macintosh im *Software-Handbuch*.)

- 1 Installieren Sie den Brother-Druckertreiber von der Installations-CD-ROM. (Siehe das Installationsanleitung.)
- Wählen Sie den Druckbefehl in Ihrem Anwendungsprogramm.
- Wählen Sie den Namen Ihres Gerätes im Dialogfeld **Drucken** und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
- 4 Wählen Sie im **Eigenschaften**-Dialogfeld die gewünschten Einstellungen.
  - Papiergröße
  - Ausrichtung
  - Kopien
  - Druckmedium
  - Auflösung
  - Druckeinstellungen
  - Mehrseitendruck
  - Duplex / Broschüre <sup>1</sup>
  - Papierquelle
  - Für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

6

# So scannen Sie auf einen Computer

### Ein Dokument als PDF-Datei mit ControlCenter4 (Windows<sup>®</sup>) scannen


(Für Macintosh-Benutzer) Siehe Scannen im Software-Handbuch.



Die an Ihrem PC angezeigten Bildschirme können je nach Modell variieren.

ControlCenter4 ist ein Softwarehilfsprogramm, mit dem Sie schnell und einfach Zugang auf die am häufigsten verwendeten Anwendungen zugreifen können. Das manuelle Aufrufen der einzelnen Programme ist mit ControlCenter4 nicht mehr notwendig. Sie können ControlCenter4 auf Ihrem Computer verwenden.

- 1 Legen Sie das Dokument ein. (Siehe So legen Sie Dokumente ein auf Seite 21.)
- Öffnen Sie ControlCenter4 durch Klicken auf Start/Alle Programme/Brother/XXX-XXXX (wobei XXX-XXXX der Name Ihres Modells ist)/ControlCenter4. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.
- Wählen Sie **Standard-Modus** oder **Erweiterter Modus** vor der Verwendung von ControlCenter4.




4 Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Gerät in Pulldown-Liste Modell ausgewählt ist.

5 Legen Sie den Dateityp zum Speichern in einem Ordner fest. Klicken Sie auf **Konfiguration**, und wählen Sie dann **Schaltflächeneinstellungen**, **Scannen** und **Datei** aus.



Das Dialogfeld für die Konfiguration wird angezeigt. Sie können die Standardeinstellungen ändern.



- 1 Wählen Sie PDF (\*.pdf) aus der Pulldown-Liste Dateityp aus.
- 2 Sie können den gewünschten Dateinamen für das Dokument eingeben.
- 3 Sie können die Datei im Standardordner speichern oder einen gewünschten Ordner auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** klicken.
- 4 Sie können eine Scannerauflösung aus der Pulldown-Liste Auflösung auswählen.
- 5 Sie können die Dokumentengröße aus der Pulldown-Liste auswählen.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

7 Klicken Sie auf **Datei**.
Das Gerät startet nun den Scanprozess. Der Ordner, in dem die gescannten Daten gespeichert werden, wird automatisch geöffnet.



### Tasteneinstellungen für SCANNER ändern

### Vor dem Scannen

Um das Gerät als Scanner zu verwenden, installieren Sie einen Scannertreiber. Wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, weisen Sie ihm eine TCP/IP-Adresse zu.

- Installieren Sie die Scannertreiber von der Installations-CD-ROM. (Siehe das *Installationsanleitung.*)
- Konfigurieren Sie die TCP/IP-Adresse des Gerätes, wenn das Scannen im Netzwerk nicht funktioniert. (Siehe *Netzwerk-Scannen konfigurieren* in der Broschüre *Software-Handbuch*.)


### SCANNER-Tasteneinstellungen

Sie können die Einstellungen des Geräts für die Taste SCANNER mit ControlCenter4 ändern.

- Öffnen Sie ControlCenter4 durch Klicken auf Start/Alle Programme/Brother/XXX-XXXX (wobei XXX-XXXX der Name Ihres Modells ist)/ControlCenter4. Die Anwendung ControlCenter4 wird geöffnet.
- Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Gerät in Pulldown-Liste Modell ausgewählt ist.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Geräteeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Geräteeinstell. zum Scannen.



5 Wählen Sie die Registerkarte **Datei**. Sie können die Standardeinstellungen ändern.



- 1 Sie können den Dateityp aus der Pulldown-Liste auswählen.
- 2 Sie können den gewünschten Dateinamen für das Dokument eingeben.
- 3 Sie können die Datei im Standardordner speichern oder einen gewünschten Ordner auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** klicken.
- 4 Sie können eine Scannerauflösung aus der Pulldown-Liste Auflösung auswählen.
- 5 Sie können die Dokumentengröße aus der Pulldown-Liste auswählen.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

### Mit der SCANNER-Taste scannen

- 1 Legen Sie das Dokument ein. (Siehe So legen Sie Dokumente ein auf Seite 21.)
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Scannen: PC zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um Datei zu wählen. Drücken Sie OK.
- (Für Netzwerk-Nutzer) Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Zielcomputer für den Sendevorgang zu wählen. Drücken Sie OK.

Falls im Display die Aufforderung erscheint, eine PIN-Nummer einzugeben, geben Sie die 4stellige PIN des Zielcomputers am Funktionstastenfeld des Gerätes ein. Drücken Sie **OK**.

6 Drücken Sie **Start**.
Das Gerät startet nun den Scanprozess.

### Minweis

Wählen Sie die Scanfunktion, die Sie verwenden möchten.

#### Scan to:

- E-Mail
- Bild
- Text
- Datei



# Regelmäßige Wartung

### Verbrauchsmaterialien ersetzen

Das Gerät zeigt an, wenn Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen. (Siehe *Tonerkassette ersetzen* auf Seite 33 und *Trommeleinheit ersetzen* auf Seite 39.) Sie sollten stets Verbrauchsmaterialien vorrätig haben, damit sie diese sofort ersetzen können, wenn das Gerät nicht mehr weiterdrucken kann.

Tonerkassette	Trommeleinheit
Siehe <i>Tonerkassette ersetzen</i> auf Seite 33.  Modellname: (für DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057)  TN-2010,  (für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)  TN-2210, TN-2220	Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39. Modellname: DR-2200



- Wenn Sie sich gegen die Rücksendung der benutzten Verbrauchsmaterialien entscheiden, entsorgen Sie diese bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom normalen Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach. (Siehe EU-Richtlinien 2002/96/EC und EN 50419 in der Broschüre Sicherheitshinweise und Vorschriften.)
- Sie sollten die Verbrauchsmaterialien auf ein Stück Papier legen, damit die Arbeitsfläche nicht durch versehentlich verstreuten Toner verschmutzt wird.
- Durch die Verwendung von Papier, das nicht den angegebenen Spezifikationen entspricht, kann sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien und Geräteteile verkürzen.
- Die erwartete Ergiebigkeit der Tonerkassetten ist gemäß ISO/IEC 19752 angegeben. Wie häufig die Verbrauchsmaterialien tatsächlich ersetzt werden müssen, hängt von der Komplexität der gedruckten Seiten, der Deckung und der verwendeten Druckmedien ab.

### Tonerkassette ersetzen

Modellname: Zu den Modellnamen der Tonerkassetten siehe *Verbrauchsmaterialien ersetzen* auf Seite 32.

Mit einer Standard-Tonerkassette können ca. 1.000 Seiten (TN-2010) oder 1.200 Seiten (TN-2210) gedruckt werden <sup>1</sup>. Die Jumbo-Tonerkassette (für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW) kann ca. 2.600 Seiten <sup>1</sup> ausdrucken. Die genaue Seitenanzahl ist von der Art der gedruckten Dokumente abhängig. Wenn eine Tonerkassette fast verbraucht ist, wird im Display Toner fast leer angezeigt.

(Für DCP-7065DN und DCP-7070DW)

Bei der mit dem Gerät gelieferten Tonerkassette handelt es sich um eine Standard-Tonerkassette.

(Für DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7060D)

Bei der mit dem Gerät gelieferten Tonerkassette handelt es sich um eine Starter-Tonerkassette, die nach ca. 700 Seiten ausgewechselt werden muss <sup>1</sup>.

Diese ungefähren Angaben zur Reichweite entsprechen der Norm ISO/IEC 19752.

### WICHTIG

Brother-Geräte wurden für die Verwendung von Toner mit bestimmten Spezifikationen entwickelt und liefern die besten Ergebnisse, wenn sie mit Brother Original-Tonerkassetten benutzt werden. Brother kann nicht für optimale Ergebnisse garantieren, wenn Toner oder Tonerkassetten mit anderen Spezifikationen eingesetzt werden. Brother empfiehlt daher, nur Brother Original-Tonerkassetten mit diesem Gerät zu verwenden und die leeren

Tonerkassetten nicht mit Toner anderer Hersteller wieder aufzufüllen. Wenn die Trommeleinheit oder andere Teile des Gerätes beschädigt werden, weil statt den Brother-Originalprodukten anderer Toner bzw. andere Tonerkassetten verwendet wurden, die nicht kompatibel oder nicht geeignet für dieses Gerät sind, und dadurch Reparaturen notwendig werden, sind diese nicht von der Garantie gedeckt.



- Sie sollten eine neue Tonerkassette bereit halten, wenn die Warnung Toner fast leer erscheint.
- Um Ausdrucke in hoher Qualität zu erhalten, empfehlen wir, dass Sie nur Brother Original-Tonerkassetten verwenden. Zum Kauf von Tonerkassetten wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler.
- Wir empfehlen, beim Wechsel der Tonerkassette auch das Gerät zu reinigen. Siehe Gerät reinigen auf Seite 43.
- Wenn Sie die Einstellung der Druckdichte ändern, um hellere bzw. dunklere Ausdrucke zu erhalten, ändert sich der Tonerverbrauch.
- Packen Sie die neue Tonerkassette erst unmittelbar vor dem Einsetzen in das Gerät aus.

### Toner bestellen

Toner fast leer

Wenn im Display die Meldung Toner fast leer erscheint, kaufen Sie eine neue Tonerkassette und halten Sie die Tonerkassette bis zur Anzeige der Meldung Toner fast leer bereit.

#### Toner ersetzen

Wenn die folgende Meldung im Display erscheint, müssen Sie die Tonerkassette ersetzen:

Toner ersetzen

Das Gerät hört auf zu drucken, bis die Tonerkassette ersetzt wurde. Das Einsetzen einer neuen, unbenutzten original Brother-Tonerkassette behebt den Toner-ersetzen-Fehler.



Wenn Sie möchten, dass das Gerät den Druckvorgang nach Erscheinen der Meldung Toner ersetzen fortsetzt, stellen Sie es auf den Weiter-Modus ein (drücken Sie **Menü** und dann **A** oder **▼** zur Auswahl von 1. Geräteeinstell, und drücken Sie OK, drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von 4. Toner ersetzen und drücken Sie dann OK, wählen Sie anschließend mit ▲ oder ▼ die Option Fortfahren und drücken Sie OK.) Das Gerät setzt den Druckvorgang fort, bis im Display die Meldung Toner verbraucht erscheint. (Nähere Einzelheiten zu den Tonereinstellungen finden Sie unter Tonereinstellungen in Kapitel 1 im Benutzerhandbuch -Erweiterte Funktionen.)


### **Toner verbraucht**

Toner verbraucht

Das Gerät hört auf zu drucken, bis die Tonerkassette durch eine neue ersetzt wurde. (Siehe *Tonerkassette ersetzen* auf Seite 33.)

### Tonerkassette ersetzen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Öffnen Sie die vordere Abdeckung und lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen.





### **▲ WARNUNG**

## HE


### **HEISSE OBERFLÄCHE**

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Wenn Sie die vordere oder hintere Abdeckung (hintere Ausgabe) des Gerätes öffnen, berühren Sie NIEMALS die in der Abbildung schattiert markierten Teile. Andernfalls können Sie sich Verbrennungen zuziehen.






3 Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.



4 Drücken Sie den grünen Entriegelungshebel nach unten und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.



### **▲ WARNUNG**

Verbrennen Sie Tonerkassetten NICHT. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie zum Reinigen der Innenoder Außenteile des Gerätes KEINE Reinigungsmittel, die Ammoniak oder Alkohol enthalten, KEINE Sprays oder andere entflammbare Substanzen. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Siehe Hinweise zur sicheren Verwendung des Gerätes in der Broschüre Sicherheitshinweise und Vorschriften für Hinweise zur Reinigung des Gerätes.









Achten Sie darauf, dass Sie keinen Toner einatmen.

### WICHTIG


- Wir empfehlen, die Trommeleinheit und/oder die Tonerkassette auf ein Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen, ebenen, waagerechten und stabilen Oberfläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in der Abbildung grau schattierten Teile NICHT berühren.





### Hinweis


- Packen Sie die Tonerkassette in einen geeigneten Beutel und verschließen Sie diesen sorgfältig, damit kein Toner verstreut wird.
- Wenn Sie sich gegen die Rücksendung der benutzten Verbrauchsmaterialien entscheiden, entsorgen Sie diese bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom normalen Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach. (Siehe EU-Richtlinien 2002/96/EC und EN 50419 in der Broschüre Sicherheitshinweise und Vorschriften.)
- Packen Sie die neue Tonerkassette aus. Halten Sie die Tonerkassette mit beiden Händen waagrecht und schwenken Sie sie vorsichtig einige Male seitlich hin und her, um den Toner gleichmäßig im Inneren der Kassette zu verteilen.



### WICHTIG


Packen Sie die neue Tonerkassette erst kurz vor dem Einsetzen in das Gerät aus. Wenn Sie eine Tonerkassette längere Zeit unverpackt liegen lassen, verkürzt sich die Lebensdauer des Toners.






### • WICHTIG


Setzen Sie die Tonerkassette unmittelbar nach dem Entfernen der Schutzabdeckung in die Trommeleinheit ein. Um eine Beeinträchtigung der Druckqualität zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.



7 Setzen Sie die neue Tonerkassette fest in die Trommeleinheit ein, so dass sie hörbar einrastet. Wenn die Kassette richtig eingesetzt ist, hebt sich der Entriegelungshebel automatisch an.




8 Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und von rechts nach links bewegen.



### **Hinweis**

Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition (**A**) (1) zurück. Anderenfalls können in den gedruckten Seiten senkrechte Streifen erscheinen.

9 Setzen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in das Gerät ein. Schließen Sie die vordere Abdeckung.



### Hinweis

Schalten Sie nach dem Ersetzen der Tonerkassette den Netzschalter des Gerätes NICHT aus und öffnen Sie die vordere Abdeckung NICHT, bevor das Display in den Bereit-Modus zurückgekehrt ist.

### Trommeleinheit ersetzen

Modellname: DR-2200

Eine neue Trommeleinheit kann bis zu 12.000 Seiten im Format A4 oder Letter einseitig bedrucken.

### WICHTIG

Verwenden Sie nur Brother Original-Trommeleinheiten und Brother Original-Tonerkassetten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Das Drucken mit Trommeleinheiten oder Tonerkassetten anderer Hersteller kann nicht nur die Druckqualität verringern, sondern auch die Qualität und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen. Garantie und Gewährleistung gelten nicht für Probleme, die durch die Verwendung von Trommeleinheiten oder Tonerkassetten anderer Hersteller verursacht wurden.

### Trommelfehler

Trommelfehler

Der Koronadraht ist verschmutzt. Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit. (Siehe *Koronadraht reinigen* auf Seite 45.)

Wenn Sie den Koronadraht gereinigt haben und Trommelfehler weiter erscheint, ersetzen Sie die Trommeleinheit durch eine neue.

### Trommel ersetzen

Trommel ersetz.

Ersetzen Sie die Trommeleinheit durch eine neue. Wir empfehlen, eine Brother Original-Trommeleinheit zu installieren.

Nach dem Austausch setzen Sie den Trommelzähler mit Hilfe der Anleitung zurück, die mit der neuen Trommeleinheit geliefert wurde.

### **Trommel-Stopp**

Trommel-Stopp

Für die Druckqualität kann nicht garantiert werden. Ersetzen Sie die Trommeleinheit durch eine neue. Wir empfehlen, eine Brother Original-Trommeleinheit zu installieren.


Nach dem Austausch setzen Sie den Trommelzähler mit Hilfe der Anleitung zurück, die mit der neuen Trommeleinheit geliefert wurde.

#### Trommeleinheit ersetzen

### **WICHTIG**

- Gehen Sie beim Herausnehmen der Trommeleinheit vorsichtig mit ihr um, da sich in ihr Tonerreste befinden können.
   Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Reinigen Sie bei jedem Wechseln der Trommeleinheit das Innere des Gerätes. (Siehe Gerät reinigen auf Seite 43.)
- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.


2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung und lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen.




## **A** WARNUNG


### HEISSE OBERFLÄCHE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Wenn Sie die vordere oder hintere Abdeckung (hintere Ausgabe) des Gerätes öffnen, berühren Sie NIEMALS die in der Abbildung schattiert markierten Teile. Andernfalls können Sie sich Verbrennungen zuziehen.






3 Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus.



4 Drücken Sie den grünen Entriegelungshebel nach unten und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.



### **▲ WARNUNG**

Verbrennen Sie Tonerkassetten NICHT. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie zum Reinigen der Außenoder Innenteile des Gerätes KEINE Reinigungsmittel, die Ammoniak oder Alkohol enthalten, KEINE Sprays oder andere entflammbare Substanzen. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

Siehe Hinweise zur sicheren Verwendung des Gerätes in der Broschüre Sicherheitshinweise und Vorschriften für Hinweise zur Reinigung des Gerätes.









Achten Sie darauf, dass Sie keinen Toner einatmen.

### WICHTIG

 Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.



- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Wir empfehlen, die Trommeleinheit und/oder die Tonerkassette auf ein Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen, ebenen Oberfläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.




### Hinweis

Wenn Sie sich gegen die Rücksendung der benutzten Verbrauchsmaterialien entscheiden, entsorgen Sie diese bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom normalen Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach. (Siehe EU-Richtlinien 2002/96/EC und EN 50419 in der Broschüre Sicherheitshinweise und Vorschriften.)

5 Packen Sie die neue Trommeleinheit aus.

### WICHTIG


 Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.



 Packen Sie die neue Trommeleinheit erst kurz vor dem Einsetzen in das Gerät aus. Die Trommeleinheit kann durch direktes Sonnen- oder Raumlicht beschädigt werden. 6 Setzen Sie die Tonerkassette fest in die neue Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet. Wenn die Kassette richtig eingesetzt ist, hebt sich der Entriegelungshebel automatisch an.










Vergewissern Sie sich, dass die Tonerkassette korrekt eingesetzt worden ist, da sie sich sonst aus der Trommeleinheit lösen kann. Reinigen Sie den Koronadraht der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und von rechts nach links bewegen.

### WICHTIG

Bringen Sie den grünen Schieber wieder in die Ausgangsposition ▲ (1) zurück. Anderenfalls können in den gedruckten Seiten senkrechte Streifen erscheinen.



8 Setzen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette in das Gerät ein.

### Trommelzähler zurücksetzen

Wenn Sie die Trommeleinheit durch eine neue ersetzen, müssen Sie den Trommelzähler wie folgt zurücksetzen:

- Öffnen Sie die vordere Abdeckung und drücken Sie **Storno**. Zur Bestätigung, dass eine neue Trommeleinheit installiert wurde, drücken Sie ▲.
- Wenn Ausgeführt! im Display erscheint, schließen Sie die vordere Abdeckung.

### Gerät reinigen

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig innen und außen mit einem trockenen, fusselfreien, weichen Tuch. Wenn Sie die Tonerkassette oder die Trommeleinheit ersetzen, sollten Sie das Innere des Gerätes reinigen.

### **▲ WARNUNG**

Verwenden Sie zum Reinigen der Innenund Außenteile des Gerätes KEINE entflammbaren Substanzen und KEINE Sprays oder organischen Lösungsmittel/Flüssigkeiten, die Alkohol/Ammoniak enthalten. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Siehe Hinweise zur sicheren Verwendung des Gerätes in der Broschüre Sicherheitshinweise und Vorschriften für Hinweise zur Reinigung des Gerätes.








Achten Sie darauf, dass Sie keinen Toner einatmen.

### WICHTIG


Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel. Durch Reinigen des Gerätes mit flüchtigen Reinigungsmitteln wie Verdünner oder Benzin wird das Gehäuse des Gerätes beschädigt.

# Gehäuse des Gerätes reinigen


- 1 Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie alle Kabel ab und dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.



Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem trockenen, fusselfreien, weichen Tuch ab, um Staub zu entfernen.




4 Nehmen Sie das Papier aus der Papierzufuhr. Wischen Sie die Papierzufuhr innen und außen mit einem trockenen, fusselfreien, weichen Tuch ab, um Staub zu entfernen.




- 6 Legen Sie das Papier wieder ein und schieben Sie die Papierkassette wieder vollständig in das Gerät.
- 7 Stecken Sie zuerst den Netzstecker des Gerätes wieder in die Steckdose und schließen Sie dann alle Kabel an. Schalten Sie das Gerät ein.

### Vorlagenglas reinigen

- 1 Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie alle Kabel ab und dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung (1). Reinigen Sie die weiße Folie (2) und das Vorlagenglas (3) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch.



(Für DCP-7065DN) Reinigen Sie im Vorlageneinzug den weißen Streifen (1) und den gegenüberliegenden Scannerglas-Streifen (2) mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch.



### **Hinweis**


Zusätzlich zur Reinigung des Vorlagenglases und des Scannerglas-Streifens mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch sollten Sie mit der Fingerspitze über das Glas fahren und fühlen, ob sich noch etwas darauf befindet. Falls Sie Schmutz oder Verunreinigungen fühlen, reinigen Sie die entsprechende Stelle des Glases noch einmal. Eventuell müssen Sie den Reinigungsvorgang drei- bis viermal wiederholen Zum Testen fertigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang eine Kopie an.

4 Stecken Sie zuerst den Netzstecker des Gerätes wieder in die Steckdose und schließen Sie dann alle Kabel an. Schalten Sie das Gerät ein.

### Koronadraht reinigen

Wenn Druckqualitätsprobleme auftreten sollten, reinigen Sie den Koronadraht wie folgt:


1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung und lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen.




### **▲ WARNUNG**




Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren des Gerätes berühren.






2 Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette langsam aus dem Gerät heraus.




### WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Trommeleinheit und die Tonerkassette auf einer sauberen, ebenen Fläche zu platzieren und Papier oder ein Tuch darunter zu legen, um sicherzustellen, dass versehentlich auslaufender oder verschütteter Toner aufgefangen wird.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.




Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber vorsichtig einige Male von rechts nach links und von links nach rechts bewegen.



### **Hinweis**

Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition (**A**) (1) zurück. Anderenfalls können in den gedruckten Seiten senkrechte Streifen erscheinen.


4 Setzen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in das Gerät ein. Schließen Sie die vordere Abdeckung.




### Trommeleinheit reinigen

Wenn sich Druckqualitätsprobleme zeigen, befinden sich auf der Oberfläche der Trommel eventuell Fremdstoffe, wie Klebstoffreste eines Etiketts. Folgen Sie den Schritten unten, um das Problem zu beheben.


- 1 Legen Sie ein leeres Blatt (A4- oder Letter-Format) bereit.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
- Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Papierausgabe mit Druckseite oben).




4 (Für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)
Öffnen Sie die Abdeckung der manuellen Zufuhr.



- 5 Drücken Sie **Storno** und **Menü** gleichzeitig. Die Meldung Trommelreinig. **erscheint** im Display.
- 6 Stellen Sie die Papierführungen der manuellen Zufuhr mit beiden Händen auf die Breite des Papiers ein, das Sie verwenden.



7 Schieben Sie ein Blatt Papier (A4- oder Letter-Format) mit beiden Händen in die manuelle Zufuhr ein, bis die Vorderkante des Papiers die Papierzufuhrrolle berührt. Lassen Sie das Papier los, sobald Sie merken, dass es vom Gerät eingezogen wird. Das Gerät beginnt mit der Trommelreinigung.




### **Hinweis**

- Es sind mechanische Geräusche während der Trommelreinigung zu hören, weil das Gerät die OPC-Trommel zurückdreht. Diese Geräusche weisen nicht auf eine Fehlfunktion des Gerätes hin.
- Schieben Sie jeweils NICHT mehr als ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr ein, weil sonst ein Papierstau entstehen kann.
- Wenn Papier in einem anderen Format als A4 oder Letter in die manuelle Zufuhr eingelegt wird, stoppt das Gerät den Reinigungsprozess und gibt das Papier aus.
- Vergewissern Sie sich, dass das Papier gerade und in der richtigen Position in die manuelle Zufuhr eingelegt ist.
   Anderenfalls wird es möglicherweise nicht korrekt eingezogen und verursacht einen Papierstau.

- Öffnen Sie während der Trommelreinigung NICHT die hintere Abdeckung (Papierausgabe mit Druckseite oben). Das Gerät stoppt sonst die Trommelreinigung und gibt das Papier aus. Dadurch kann ein Papierstau entstehen.
- Falls das Gerät einen Druckauftrag erhält, bevor Sie ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr eingelegt haben, stoppt das Gerät die Trommelreinigung und führt den Druckauftrag aus.
- 8 Wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, kehrt das Gerät in den Bereitschaftsmodus zurück.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 3 zweimal und verwenden Sie jedes Mal ein neues leeres Blatt Papier. Entsorgen Sie anschließend das gebrauchte Papier.

# Falls das Problem anschließend nicht behoben ist, gehen Sie wie folgt vor:


1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung und lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen.




### WARNUNG


### MHEISSE OBERFLÄCHE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren des Gerätes berühren.






Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette langsam aus dem Gerät heraus.




### WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Trommeleinheit und die Tonerkassette auf einer sauberen, ebenen Fläche zu platzieren und Papier oder ein Tuch darunter zu legen, um sicherzustellen, dass versehentlich auslaufender oder verschütteter Toner aufgefangen wird.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.





3 Drücken Sie den grünen Entriegelungshebel nach unten und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.




### • WICHTIG

 Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den nachstehenden Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.







 Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.




4 Richten Sie den Ausdruck vor der Trommeleinheit aus und ermitteln Sie die genaue Stelle, an der der Fehler auftritt.



Drehen Sie das Zahnrad der Trommeleinheit mit der Hand und untersuchen Sie die Oberfläche der OPC-Trommel (1).



6 Wenn Sie die betreffende Stelle auf der Trommel gefunden haben, entfernen Sie den Staub bzw. die Kleberückstände mit einem trockenen Wattestäbchen von der Oberfläche der OPC-Trommeleinheit.




### WICHTIG

Reinigen Sie die Oberfläche der lichtempfindlichen Trommel NICHT mit scharfen Gegenständen oder irgendwelchen Flüssigkeiten.


7 Setzen Sie die Tonerkassette wieder in die Trommeleinheit ein, so dass sie hörbar einrastet. Wenn die Kassette richtig eingesetzt ist, hebt sich der Entriegelungshebel automatisch an.







8 Setzen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in das Gerät ein.




9 Schließen Sie die vordere Abdeckung.


### Papiereinzugsrollen reinigen

Wenn Probleme beim Papiereinzug auftreten, reinigen Sie die Papiereinzugsrollen wie folgt:


- 1 Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.
- Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.



Befeuchten Sie ein fusselfreies Tuch mit lauwarmem Wasser, wringen Sie es gut aus und wischen Sie dann das Trennkissen (1) in der Papierkassette ab, um Staub zu entfernen.



Wischen Sie die beiden Papiereinzugsrollen (1) im Innern des Gerätes ab, um Staub zu entfernen.



- 5 Setzen Sie die Papierkassette wieder in das Gerät ein.
- 6 Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät ein.

# B

# Problemlösung

### Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei allen hoch entwickelten Produkten können auch bei diesem Gerät Fehler auftreten und es müssen Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. In diesem Fall erkennt das Gerät meist selbst den Fehler bzw. die erforderlichen Wartungsarbeiten und zeigt eine entsprechende Meldung an. Im Folgenden sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und normale Wartungsarbeiten selbst durchführen. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen:

Besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Die vordere Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die vordere Abdeckung des Gerätes.
Abdeckung offen	Die Abdeckung der Fixiereinheit ist nicht richtig geschlossen oder es befand sich beim Einschalten des Gerätes gestautes Papier im hinteren Teil des Gerätes.	<ul> <li>Schließen Sie am Gerät die Abdeckung der Fixiereinheit.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass sich kein Papier hinten im Gerät gestaut hat, schließen Sie dann die Abdeckung der Fixiereinheit und drücken Sie Start.</li> </ul>
Abdeckung offen	Die Abdeckung des	Schließen Sie die Abdeckung des
(Für DCP-7065DN)	Vorlageneinzugs ist nicht richtig geschlossen.	Vorlageneinzugs.
	Der Vorlageneinzug ist geöffnet, während ein Dokument eingelegt wird.	Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs und drücken Sie dann <b>Stopp</b> .
Dokument prüfen	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen oder das aus dem Vorlageneinzug eingezogene Dokument ist zu lang.	Siehe Dokumentenstau oben im
(Für DCP-7065DN)		Vorlageneinzug (für DCP-7065DN) auf Seite 59 oder Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (für DCP-7065DN) auf Seite 21.
Fehl:Dupl-Format	Das Format des Papiers in der Zufuhr eignet sich nicht für den automatischen Duplexdruck.	Legen Sie A4-Papier für den automatischen Duplexdruck ein und drücken Sie dann <b>Start</b> . (Siehe <i>Druckmedien</i> auf Seite 105.)
Fehler:Druck XX	Fehler: Druck XX  Ein mechanisches Problem am Gerät.	Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
		Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.
		Wenn das Problem weiter auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother- Händler.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Fehler:Init XX	Ein mechanisches Problem am Gerät.	<ul> <li>Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.</li> </ul>
		Wenn das Problem weiter auftritt, wenden Sie sich an Ihren Brother- Händler.
Fixierfehler	Die Temperatur der Fixiereinheit steigt nicht innerhalb der notwendigen Zeit auf die erforderliche Höhe an.	Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie einige Sekunden und schalten Sie es wieder ein. Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und warten Sie 15 Minuten.
	Die Fixiereinheit ist zu heiß.	
Kein Papier	Es ist kein Papier eingelegt oder	Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
	das Papier ist nicht richtig in die Papierzufuhr eingelegt.	Legen Sie Papier in die Papierzufuhr ein und drücken Sie dann Start.
		<ul> <li>Entnehmen Sie das Papier und legen Sie es richtig ein. Drücken Sie dann Start.</li> </ul>
		■ Wenn das Problem weiter auftritt, muss eventuell die Papiereinzugsrolle gereinigt werden. Reinigen Sie die Papiereinzugsrolle. (Siehe Papiereinzugsrollen reinigen auf Seite 53.)
Kein Toner	Die Tonerkassette ist nicht richtig installiert.	Ziehen Sie die Trommeleinheit heraus. Nehmen Sie die Tonerkassette heraus und setzen Sie sie dann wieder in die Trommeleinheit ein.
Keine Duplexzuf.	Die Duplexzufuhr ist entfernt oder nicht richtig installiert.	Setzen Sie die Duplexzufuhr vorsichtig in das Gerät ein, bis sie in ihre Position einrastet.
	Die hintere Abdeckung des Gerätes ist nicht vollständig geschlossen.	Schließen Sie die hintere Abdeckung des Gerätes.
Kühlphase Bitte warten	Die Trommeleinheit bzw. die Tonerkassette ist zu heiß. Das Gerät unterbricht den Ausdruck und kühlt sich ab. Währenddessen ist der Lüfter zu hören und im Display wird Kühlphase und Bitte warten angezeigt.	Vergewissern Sie sich, dass der Lüfter des Gerätes läuft und dass die Belüftungsschlitze nicht verdeckt oder durch davorliegende Gegenstände blockiert sind.
		Wenn der Lüfter läuft, stellen Sie sicher, dass die Belüftungsschlitze frei sind. Lassen Sie dann das Gerät eingeschaltet, aber benutzen Sie es einige Minuten nicht.
		Wenn der Lüfter nicht läuft, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, warten Sie einige Minuten und schließen Sie ihn dann wieder an.
LED-Fehler	Ein mechanisches Problem am Gerät.	Öffnen und schließen Sie die vordere Abdeckung.


Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Manuelle Zufuhr	Manueller Einzug wurde als Papierzufuhr ausgewählt, obwohl sich kein Papier in der manuellen Zufuhr befindet.	Legen Sie ein Blatt Papier in die manuelle Zufuhr ein. (Siehe <i>Papier in die manuelle</i> <i>Zufuhr einlegen</i> auf Seite 10.)
Speicher voll	Der Speicher des Gerätes ist voll.	Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
		■ Drücken Sie <b>Start</b> , um die eingelesenen Seiten zu kopieren. (Beim Kopieren)
		Drücken Sie Stopp und warten Sie, bis die anderen momentan ausgeführten Funktionen abgeschlossen sind. Versuchen Sie es dann noch einmal.
		Verringern Sie die Druckauflösung. (Siehe Registerkarte Grundeinstellungen im Software-Handbuch.)
Stau Duplex	Das Papier hat sich in der Duplexzufuhr im hinteren Teil des Gerätes gestaut.	(Siehe <i>Papierstau in der Duplexzufuhr</i> auf Seite 67.)
Stau hinten	Das Papier hat sich im hinteren Teil des Gerätes gestaut.	(Siehe Papierstau im hinteren Teil des Gerätes auf Seite 62.)
Stau innen	Das Papier hat sich im Inneren des Gerätes gestaut.	(Siehe <i>Papierstau innen im Gerät</i> auf Seite 64.)
Stau Zufuhr	Das Papier hat sich in der Papierzufuhr des Gerätes gestaut.	(Siehe Papierstau in der Standard- Papierzufuhr auf Seite 61.)
Toner ersetzen	Das Gerät hört auf zu drucken, bis die Tonerkassette ersetzt wurde.	Wenn Sie die Tonereinstellung auf Stopp gesetzt haben, ersetzen Sie die Tonerkassette durch eine neue Brother Original-Tonerkassette. Dadurch wird der Toner-ersetzen-Modus zurückgesetzt. (Siehe <i>Tonerkassette ersetzen</i> auf Seite 33.)
		Wenn Sie die Tonereinstellung auf Fortfahren gesetzt haben, druckt das Gerät die Daten weiter aus, bis im Display die Toner verbraucht erscheint. Wie das Gerät im Weiter-Modus betrieben wird, erfahren Sie unter Tonereinstellungen in Kapitel 1 im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.
Toner fast leer	Sie müssen die Tonerkassette bald ersetzen.	Kaufen Sie eine neue Tonerkassette, bevor die Meldung Toner ersetzen angezeigt wird.
Toner-Fehler	Die Tonerkassette ist nicht richtig eingesetzt.	Ziehen Sie die Trommeleinheit heraus und nehmen Sie die Tonerkassette heraus; setzen Sie anschließend die Tonerkassette wieder in die Trommeleinheit ein.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Toner verbraucht	Die Tonerkassette muss ersetzt werden.	Ersetzen Sie die Tonerkassette durch eine neue. (Siehe <i>Tonerkassette ersetzen</i> auf Seite 33.)
Trommel ersetz.	Es ist Zeit, die Trommeleinheit zu	Ersetzen Sie die Trommeleinheit.
	ersetzen.	(Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.)
	Der Zähler für die Lebensdauer der Trommeleinheit wurde nach	Setzen Sie den Zähler der Trommeleinheit zurück.
dem Einsetzen einer neuen Trommeleinheit nicht zurückgesetzt.	Trommeleinheit nicht	(Siehe <i>Trommelzähler zurücksetzen</i> auf Seite 43.)
Trommelfehler	Der Koronadraht der Trommeleinheit muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Koronadraht der Trommeleinheit. (Siehe Koronadraht reinigen auf Seite 45.)
Trommel-Stopp	Es ist Zeit, die Trommeleinheit zu ersetzen.	Ersetzen Sie die Trommeleinheit. (Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.)

### Dokumentenstau

### Dokumentenstau oben im Vorlageneinzug (für DCP-7065DN)


- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzugs.
- Ziehen Sie das gestaute Dokument nach links heraus.



- 4 Schließen Sie die Abdeckung des Vorlageneinzug.
- 5 Drücken Sie Stopp.

# Dokumentenstau unter der Vorlagenglas-Abdeckung (für DCP-7065DN)


- 1 Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 3 Ziehen Sie das gestaute Dokument nach rechts heraus.



- 4 Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.

### Kleinformatige Dokumente, die sich im Vorlageneinzug gestaut haben, entfernen (für DCP-7065DN)


- Öffnen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 2 Schieben Sie ein Stück festes Papier, zum Beispiel ein Stück Pappe, in den Vorlageneinzug, um kleine Papierstücke zu entfernen.



- Schließen Sie die Vorlagenglas-Abdeckung.
- 4 Drücken Sie **Stopp**.

# Dokumentenstau an der Vorlagenausgabe (für DCP-7065DN)

- Nehmen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem Vorlageneinzug.
- Ziehen Sie das gestaute Dokument nach rechts heraus.




3 Drücken Sie **Stopp**.

### **Papierstau**


### Papierstau in der Standard-Papierzufuhr

Wenn im Display Stau Zufuhr erscheint, gehen Sie wie folgt vor:

1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.



Ziehen Sie das gestaute Papier langsam mit beiden Händen heraus.




### WICHTIG

Wenn das Papier nicht leicht in diese Richtung herausgezogen werden kann, ziehen Sie nicht weiter, sondern folgen Sie den Anweisungen unter *Papierstau* innen im Gerät auf Seite 64.

### Hinweis

Durch Herausziehen des gestauten Papiers nach unten lässt sich das Papier leichter entfernen.

Achten Sie darauf, dass sich der Papierstapel unterhalb der Markierung für die maximale Stapelhöhe (▼ ▼) (1) befindet. Halten Sie den grünen Hebel der jeweiligen Papierführung gedrückt und verschieben Sie die Papierführungen entsprechend dem Papierformat. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen fest in den Aussparungen einrasten. (Siehe Papier in die Standard-Papierzufuhr einlegen auf Seite 8.)




4 Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein.

# Papierstau im hinteren Teil des Gerätes

Wenn im Display Stau hinten angezeigt wird, hat sich Papier hinter der hinteren Abdeckung gestaut. Gehen Sie wie folgt vor:


Offnen Sie die vordere Abdeckung. Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang eingeschaltet, damit es sich abkühlen kann.




### **▲ WARNUNG**


### HEISSE OBERFLÄCHE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Wenn Sie die vordere oder hintere Abdeckung (hintere Ausgabe) des Gerätes öffnen, berühren Sie NIEMALS die in der Abbildung schattiert markierten Teile. Andernfalls können Sie sich Verbrennungen zuziehen.






2 Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette langsam aus dem Gerät heraus.




### WICHTIG


- Wir empfehlen, die Trommeleinheit und die Tonerkassetten auf ein Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen, ebenen Oberfläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.




Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Papierausgabe mit Druckseite oben).




4 Klappen Sie die Hebel an der rechten und der linken Seite nach unten, um die Abdeckung der Fixiereinheit (1) zu öffnen.



5 Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig mit beiden Händen aus der Fixiereinheit.



- 6 Schließen Sie die Abdeckung der Fixiereinheit und die hintere Abdeckung (Papierausgabe mit Druckseite oben).
- 7 Setzen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in das Gerät ein.




8 Schließen Sie die vordere Abdeckung. Wenn das Gerät den Druckvorgang nicht automatisch startet, drücken Sie Start.

### Papierstau innen im Gerät

Wenn im Display Stau innen erscheint, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang eingeschaltet, damit es sich abkühlen kann.
- 2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.





### **▲ WARNUNG**

# HEISSE


### HEISSE OBERFLÄCHE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Wenn Sie die vordere oder hintere Abdeckung (hintere Ausgabe) des Gerätes öffnen, berühren Sie NIEMALS die in der Abbildung schattiert markierten Teile. Andernfalls können Sie sich Verbrennungen zuziehen.






Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette langsam aus dem Gerät heraus. Das gestaute Papier wird mit der Trommeleinheit herausgezogen oder es wird gelöst, so dass Sie es aus dem Geräteinneren herausziehen können.




Wenn sich die Trommeleinheit mit der Tonerkassette nicht leicht entfernen lässt, gehen Sie nicht gewaltsam vor. Fahren Sie stattdessen mit Schritt fort.

### WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Trommeleinheit und Tonerkassette auf ein Stück Papier oder Tuch zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.





Drücken Sie den grünen
Entriegelungshebel nach unten und
nehmen Sie die Tonerkassette aus der
Trommeleinheit heraus. Falls sich
Papier in der Trommeleinheit gestaut
hat, entfernen Sie dieses.




### WICHTIG

- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.





5 Setzen Sie die Tonerkassette wieder in die Trommeleinheit ein, so dass sie hörbar einrastet. Wenn die Kassette richtig eingesetzt ist, hebt sich der Entriegelungshebel automatisch an.




Tonerkassette und das gestaute Papier entfernen, so ist der Papierstau beseitigt.


Setzen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette wieder in das Gerät ein und schließen Sie die vordere Abdeckung. Wenn das Gerät den Druckvorgang nicht automatisch fortsetzt, drücken Sie **Start**.

Konnten Sie die Trommeleinheit mit der

7 Heben Sie die Scannerabdeckung an.




Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig mit beiden Händen nach oben und aus dem Schacht des Ausgabefachs.




8 Schließen Sie die Scannerabdeckung.

9 Konnten Sie das gestaute Papier nicht so wie in Schritt 7 gezeigt aus dem Ausgabeschacht entfernen, ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät heraus.



Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Papierzufuhrschacht heraus.



Setzen Sie die Papierkassette wieder in das Gerät ein. Wenn Sie das gestaute Papier entfernen konnten, ist der Papierstau behoben.



#### # Hinweis

- Wenn im Display die Meldung Stau innen angezeigt wird, überprüfen Sie, ob sich ein abgerissenes Stück Papier im Geräteinneren oder in der Trommeleinheit befindet, indem Sie die Anweisungen ab Schritt 3 bis 6 befolgen.
- Wenn Sie das Gerät bei im Display angezeigter Meldung Stau innen ausschalten, wird das Gerät die von Ihrem Computer übermittelten Daten unvollständig ausdrucken.

## Papierstau in der **Duplexzufuhr**

Wenn im Display Stau Duplex erscheint, gehen Sie wie folgt vor:




Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang eingeschaltet, damit es sich abkühlen kann.


### WARNUNG




#### **HEISSE OBERFLÄCHE**

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Wenn Sie die vordere oder hintere Abdeckung (hintere Ausgabe) des Gerätes öffnen, berühren Sie NIEMALS die in der Abbildung schattiert markierten Teile. Andernfalls können Sie sich Verbrennungen zuziehen.







Ziehen Sie die Duplexzufuhr ganz aus dem Gerät heraus.



3 Ziehen Sie das gestaute Papier aus dem Gerät oder aus der Duplexzufuhr heraus.



4 Vergewissern Sie sich, dass kein Papier unter dem Gerät verbleibt.



5 Setzen Sie die Duplexzufuhr wieder in das Gerät ein.

## Falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten sollten

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Tabelle zu lösen.

Sie können die meisten Probleme leicht selbst beheben. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.

Besuchen Sie uns unter <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.

Versuchen Sie, mit Hilfe der folgenden Tabelle den Fehler zu beseitigen.

#### Kopierprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Vertikale schwarze Streifen in den Kopien.	Vertikale schwarze Streifen in den Kopien treten auf, wenn sich auf dem Glasstreifen Schmutz oder Korrekturflüssigkeit befindet oder wenn der Koronadraht verschmutzt ist. (Siehe <i>Vorlagenglas reinigen</i> auf Seite 44 und <i>Koronadraht reinigen</i> auf Seite 45.)
Die Kopien sind leer.	Stellen Sie sicher, dass das Dokument richtig eingelegt ist. (Siehe Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verwenden (für DCP-7065DN) auf Seite 21 bzw. Vorlagenglas verwenden auf Seite 22.)

#### **Druckprobleme**

Problem	Mögliche Abhilfe
Schlechte Druckqualität	Siehe Druckqualität verbessern auf Seite 75.

## Druckprobleme (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Es wird nicht gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist.
	■ Vergewissern Sie sich, dass die Tonerkassette und die Trommeleinheit richtig eingesetzt sind. (Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.)
	<ul> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Datenkabel am Gerät und am Computer richtig angeschlossen ist. (Siehe das Installationsanleitung.)</li> </ul>
	Vergewissern Sie sich, dass der richtige Druckertreiber installiert und ausgewählt ist.
	■ Prüfen Sie, ob im Display eine Fehlermeldung angezeigt wird. (Siehe Fehler- und Wartungsmeldungen auf Seite 55.)
	■ Vergewissern Sie sich, dass das Gerät online ist:  (Windows <sup>®</sup> 7 und Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2) Klicken Sie auf die  Schaltfläche Start und dann auf Geräte und Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother DCP-XXXX Printer. Vergewissern Sie sich, dass Drucker offline verwenden nicht aktiviert ist.
	(Windows Vista <sup>®</sup> ) Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, Systemsteuerung, Hardware und Sound und dann auf Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother DCP-XXXX Printer. Vergewissern Sie sich, dass Drucker offline verwenden nicht aktiviert ist.
	(Windows <sup>®</sup> XP und Windows Server <sup>®</sup> 2003/2008) Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Start</b> und wählen Sie dann <b>Drucker und Faxgeräte</b> . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> . Vergewissern Sie sich, dass <b>Drucker offline verwenden</b> nicht aktiviert ist.
	(Windows <sup>®</sup> 2000) Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Start</b> und wählen Sie dann <b>Einstellungen</b> und <b>Drucker</b> . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> . Vergewissern Sie sich, dass <b>Drucker offline verwenden</b> nicht aktiviert ist.
Das Gerät druckt nicht wie erwartet	■ Drücken Sie <b>Abbrechen</b> , um die Druckaufträge abzubrechen.
oder druckt falsche Zeichen aus.	<ul> <li>Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Anwendungsprogramm die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät gewählt sind.</li> </ul>
	■ Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Gerät heraus und warten Sie, bis das Gerät den Druckvorgang stoppt. Schalten Sie dann den Netzschalter des Gerätes aus und ziehen Sie den Netzstecker für einige Minuten.
Die ersten Seiten werden richtig ausgedruckt, aber auf folgenden	Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Anwendungsprogramm die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät gewählt sind.
Seiten fehlt Text.	<ul> <li>Der Computer erkennt das Puffer-voll-Signal des Gerätes nicht. Vergewissern Sie sich, dass das Datenkabel richtig angeschlossen ist. (Siehe das Installationsanleitung.)</li> </ul>
Kopf- und Fußzeilen werden auf dem Bildschirm angezeigt, aber nicht ausgedruckt.	Es gibt einen Bereich am oberen und unteren Rand des Papiers, der nicht bedruckt werden kann. Stellen Sie den oberen und unteren Rand Ihres Dokumentes entsprechend ein. (Siehe <i>Nicht scannbare und bedruckbare Bereiche</i> auf Seite 14.)
Das Gerät druckt nicht auf beide Seiten des Papiers, obwohl im Druckertreiber Duplex gewählt ist.	Überprüfen Sie die Papiergrößen-Einstellung im Druckertreiber. Sie müssen A4 [60 bis 105 g/m²] wählen.
Das Gerät druckt nicht oder hat den	Drücken Sie <b>Abbrechen</b> .
Ausdruck abgebrochen.	Da das Gerät den Druckauftrag abbricht und die Daten im Speicher löscht, wird eventuell eine unvollständige Seite ausgedruckt.

## Scanprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Beim Scannen wird ein TWAIN- Fehler angezeigt.	Vergewissern Sie sich, dass der Brother TWAIN-Treiber als primäre Quelle gewählt ist. In PaperPort™ 12SE klicken Sie auf <b>Datei</b> , <b>Scannen oder Foto abrufen</b> und wählen Sie den Brother-TWAIN-Treiber.
Die Texterkennung funktioniert nicht.	Versuchen Sie, die Scannerauflösung zu erhöhen.  (Macintosh-Benutzer)  Der Presto! PageManager muss vor der Verwendung heruntergeladen und installiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zugang zum Brother-Support (Macintosh) auf Seite 5.
(Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden.	Siehe Netzwerkprobleme (für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) auf Seite 73.

### Software-Probleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Software kann nicht installiert oder es kann nicht gedruckt werden.	Führen Sie das Programm <b>MFL-Pro Suite reparieren</b> von der Installations-CD-ROM aus. Dieses Programm repariert die Software und installiert sie neu.
"2 auf 1"- oder "4 auf 1"-Druck kann nicht ausgeführt werden.	Stellen Sie im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Gerätes das gleiche Papierformat ein.
Mit Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup> kann nicht gedruckt werden.	Verringern Sie die Auflösung. (Siehe <i>Registerkarte Erweitert</i> im <i>Software-Handbuch</i> .)

## Probleme bei der Papierhandhabung

Problem	Mögliche Abhilfe
Das Gerät zieht kein Papier ein.  Das Display zeigt Kein Papier oder eine Papierstau-Meldung.	Wenn kein Papier eingelegt ist, legen Sie neues Papier in die Papierzufuhr ein.
	■ Wenn sich Papier in der Papierzufuhr befindet, richten Sie dieses gerade aus. Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es. Manchmal hilft es, den Papierstapel herauszunehmen, ihn umzudrehen und wieder in die Papierkassette einzulegen.
	Legen Sie weniger Papier in die Kassette ein und versuchen Sie es dann erneut.
	Vergewissern Sie sich, dass im Druckertreiber nicht die manuelle Zufuhr gewählt ist.
	Reinigen Sie die Papiereinzugsrolle. Siehe Papiereinzugsrollen reinigen auf Seite 53.
	Wenn das Display eine Papierstau-Meldung zeigt und das Problem weiter besteht, lesen Sie Fehler- und Wartungsmeldungen auf Seite 55.
Wie werden Umschläge bedruckt?	Sie können Umschläge in die manuelle Zufuhr einlegen. Das Anwendungsprogramm muss auf die Größe der Umschläge, die Sie bedrucken möchten, eingestellt werden. In der Regel geschieht dies über ein Menü zum Einrichten von Seiten bzw. Dokumenten.

### Probleme bei der Papierhandhabung (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Welches Papier kann verwendet werden?	Sie können dünnes Papier, Normalpapier, dickes Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Umschläge und Etikettenblätter für Laserdrucker verwenden. (Details dazu finden Sie unter <i>Verwendbare Papiersorten und Druckmedien</i> auf Seite 16.)
	■ Sie können Umschläge in die manuelle Zufuhr einlegen.
Es ist ein Papierstau aufgetreten.	Beseitigen Sie den Papierstau. (Siehe <i>Dokumentenstau</i> auf Seite 59.)

### Druckqualitätsprobleme

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Ausdrucke sind gewellt.	Dieses Problem kann auftreten, wenn dünnes bzw. dickes Papier von schlechter Qualität verwendet wird oder wenn nicht auf die empfohlene Seite des Papiers gedruckt wird. Drehen Sie den Papierstapel um und legen Sie ihn wieder in die Kassette ein.
	<ul> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Druckmedium entsprechend dem verwendeten Papier eingestellt ist. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.)</li> </ul>
Die Ausdrucke sind mit Toner verschmiert.	Das Druckmedium ist eventuell nicht entsprechend dem verwendeten Papier eingestellt, das Papier ist zu dick oder hat eine zu raue Oberfläche. (Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16 und Registerkarte Grundeinstellungen im Software-Handbuch.)
Die Ausdrucke sind zu hell.	■ Falls dieses Problem beim Kopieren oder Drucken auftritt, stellen Sie den Tonersparmodus im Menü des Gerätes auf Aus ein. (Siehe Tonersparen in Kapitel 1 im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.)
	■ Wählen Sie für den Tonersparmodus die Einstellung <b>Aus</b> in der Registerkarte <b>Erweitert</b> des Druckertreibers. (Siehe <i>Registerkarte Erweitert</i> im <i>Software-Handbuch.</i> )

# Netzwerkprobleme (für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Problem	Mögliche Abhilfe
Es kann nicht über ein verkabeltes Netzwerk gedruckt werden.	Wenn Netzwerkprobleme auftreten, finden Sie weitere Informationen im Netzwerkhandbuch.
	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet, online und im Bereitschaftsmodus ist. Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsliste zur Überprüfung der Netzwerkeinstellungen aus. (Siehe <i>Netzwerk-Konfigurationsliste</i> in <i>Kapitel 1</i> im <i>Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.</i> ) Schließen Sie das LAN-Kabel erneut am Hub an, um sicherzustellen, dass die Verkabelung und die Netzwerkverbindungen richtig hergestellt sind. Versuchen Sie, wenn möglich, das Gerät an einem anderen Anschluss des Hubs mit einem anderen Kabel anzuschließen. Sie können den aktuellen Status der verkabelten Netzwerkverbindung im Netzwerk-Menü am Funktionstastenfeld des Gerätes prüfen.

## Netzwerkprobleme (für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Abhilfe
Es kann nicht über das Netzwerk gescannt werden.	(Windows®) Die Sicherheits-/Firewall-Software von Drittfirmen muss so eingestellt werden, dass sie das Scannen über das Netzwerk erlaubt. Um den Port 54925 für das Scannen im Netzwerk hinzuzufügen, geben Sie die folgenden Informationen ein:
	Im Feld Name: Geben Sie eine beliebige Beschreibung ein, zum Beispiel "Brother NetScan".
	■ Im Feld Portnummer: Geben Sie 54925 ein.
	■ Im Feld Protokoll: Vergewissern Sie sich, dass UDP gewählt ist.
	Lesen Sie dazu das Handbuch Ihrer Sicherheits-/Firewall-Software oder wenden Sie sich an den Hersteller dieser Software.
	Um weitere Informationen zu erhalten, können Sie die Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) und Tipps zu Problemlösungen unter <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> lesen.
	(Macintosh)
	Das Scannen im Netzwerk funktioniert möglicherweise wegen der Firewall- Einstellungen nicht. Ändern oder deaktivieren Sie die Firewall-Einstellungen. Wenn Sie eine persönliche Firewall-Software eines Drittanbieters verwenden, lesen Sie das Handbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller der Software.
	■ Wählen Sie das Gerät erneut mit der <b>DeviceSelector</b> -Anwendung, die sich in <b>Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector</b> befindet, oder im Modell-Listenfeld des <b>ControlCenter2</b> aus.
Der Computer findet das Gerät nicht.	(Windows®) Die Firewall-Einstellungen am PC haben eventuell das Zustandekommen der erforderlichen Netzwerkverbindung verhindert. (Genaueres dazu finden Sie in den Hinweisen oben.)
	(Macintosh)
	Der Computer kann das Gerät möglicherweise wegen der Firewall- Einstellungen nicht erkennen. Ändern oder deaktivieren Sie die Firewall- Einstellungen. Wenn Sie eine persönliche Firewall-Software eines Drittanbieters verwenden, lesen Sie das Handbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller der Software.
	■ Wählen Sie das Gerät erneut mit der <b>DeviceSelector</b> -Anwendung, die sich in <b>Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector</b> befindet, oder im Modell-Listenfeld des <b>ControlCenter2</b> aus.
Es kann keine Verbindung zum Wireless-Netzwerk hergestellt werden. (Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)	Drucken Sie den WLAN-Bericht aus und untersuchen Sie das Problem. Drücken Sie Menü, wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option 4. Geräte-Info (Für DCP-7055W / DCP-7057W) 5. Geräte-Info (Für DCP-7070DW) und drücken Sie dann OK. Wählen Sie anschließend mit ▲ oder ▼ die Option 5. WLAN-Bericht, drücken Sie OK und drücken Sie dann Start. Weitere Informationen finden Sie in der <i>Installationsanleitung</i> .

## Sonstiges

Problem	Mögliche Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Störungen in der Stromversorgung (wie Blitzschlag oder Stromstoß) können den internen Sicherheitsmechanismus des Gerätes ausgelöst haben. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie zehn Minuten, schließen Sie dann den Netzstecker wieder an und schalten Sie das Gerät ein.
	Falls das Problem nicht behoben ist, schalten Sie das Gerät aus. Schließen Sie den Netzstecker an eine andere Steckdose an, von der Sie wissen, dass sie korrekt arbeitet, und schalten Sie das Gerät ein.

## Druckqualität verbessern

Wenn ein Problem mit der Druckqualität vorliegt, erstellen Sie zunächst eine Kopie (legen Sie ein Dokument auf das Vorlagenglas und drücken Sie **Start**). Wenn der Ausdruck gut aussieht, liegt das Problem wahrscheinlich nicht am Gerät. Überprüfen Sie die Datenkabel-Anschlüsse oder versuchen Sie, ein anderes Dokument auszudrucken. Falls im Ausdruck bzw. in der Testseite des Gerätes Druckqualitätsprobleme zu sehen sind, gehen Sie zuerst wie in den folgenden Schritten beschrieben vor. Wenn anschließend immer noch ein Druckqualitätsproblem auftritt, lesen Sie die Tabelle unten und folgen Sie den Empfehlungen.



Brother empfiehlt, nur Brother Original-Tonerkassetten zu verwenden und die verbrauchten Tonerkassetten nicht mit Toner anderer Hersteller wieder aufzufüllen.

- Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollten Sie das empfohlene Papier verwenden. Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier unseren Spezifikationen entspricht. (Siehe *Verwendbare Papiersorten und Druckmedien* auf Seite 16.)
- Vergewissern Sie sich, dass die Trommeleinheit und die Tonerkassette richtig eingesetzt sind.

Beispiele für schlechte Druckqualität	Empfehlung
ABCDEFGH	Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus. Halten Sie die Tonerkassette mit beiden Händen waagerecht und schwenken Sie sie vorsichtig einige Male seitlich hin und her, um den Toner gleichmäßig im Inneren der Kassette zu verteilen.
abcdefghijk ABCD abcde 01234	■ Überprüfen Sie, ob die Tonereinstellung für Toner ersetzen auf Fortfahren (Weiter-Modus) gesetzt ist. Siehe Tonereinstellungen in Kapitel 1 im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.
Schwach	Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Gerätes. Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit und hohe Temperaturen können dieses Druckproblem verursachen. Siehe Broschüre Sicherheitshinweise und Vorschriften.
	■ Ist der Druck auf der ganzen Seite zu schwach, wurde möglicherweise der Tonersparmodus aktiviert. Schalten Sie den Modus Toner sparen über die Menüeinstellungen des Geräts oder den Tonersparmodus über die Drucker-Eigenschaften im Treiber aus. Siehe Toner sparen in Kapitel 1 im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen oder Registerkarte Erweitert in Kapitel 2 im Software-Handbuch.
	Reinigen Sie den Koronadraht der Trommeleinheit. Siehe Koronadraht reinigen auf Seite 45.
	Setzen Sie eine neue Tonerkassette ein. Siehe Tonerkassette ersetzen auf Seite 33.
	Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe Trommeleinheit ersetzen auf Seite 39.

Beispiele für schlechte Druckqualität	Empfehlung
ABCDEFGH	Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier unseren Spezifikationen entspricht. Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.
abcdefghijk ABCD abcde 01234	Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Gerätes. Bedingungen wie zu hohe Temperaturen oder zu hohe Luftfeuchtigkeit können zum Beispiel die Ursache für dieses Druckproblem sein. Siehe Broschüre Sicherheitshinweise und Vorschriften.
Grauer Hintergrund	Setzen Sie eine neue Tonerkassette ein. Siehe Tonerkassette ersetzen auf Seite 33.
	Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.
B	■ Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier unseren Spezifikationen entspricht. Papier mit rauer Oberfläche oder ein zu dickes Druckmedium kann die Ursache für dieses Druckproblem sein. Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.
В	Vergewissern Sie sich, dass im Funktionsmenü des Gerätes bzw. im Druckertreiber das richtige Druckmedium gewählt ist. Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16 und Registerkarte Grundeinstellungen in Kapitel 2 im Software-Handbuch.
Schattenbildung	■ Wählen Sie im Druckertreiber den Modus <b>Schattenbildung reduzieren</b> . Siehe <i>Schattenbildung reduzieren</i> in <i>Kapitel 2</i> (für Windows <sup>®</sup> ) oder <i>Kapitel 8</i> (für Macintosh) im <i>Software-Handbuch</i> .
	Setzen Sie eine neue Tonerkassette ein. Siehe Tonerkassette ersetzen auf Seite 33.
	Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.
	■ Die Fixiereinheit ist eventuell verschmutzt. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler.
ABCDEFGH abcdefghijk	■ Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier unseren Spezifikationen entspricht. Papier mit rauer Oberfläche kann die Ursache für dieses Druckproblem sein. Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und Druckmedien</i> auf Seite 16.
A B C D abcde	Reinigen Sie den Koronadraht und die Trommeleinheit. Siehe Koronadraht reinigen auf Seite 45 und Trommeleinheit reinigen auf Seite 47.
0 1 2 3 4  Tonerflecken	■ Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.
	■ Die Fixiereinheit ist eventuell verschmutzt. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler.

Beispiele für schlechte	Empfehlung
Druckqualität	
	Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier unseren Spezifikationen entspricht. Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.
B	■ Wählen Sie den Modus <b>Dickes Papier</b> im Druckertreiber oder Dickes Papier im Druckmedium-Menü des Gerätes, oder benutzen Sie ein dünneres als das derzeit verwendetes Papier. Siehe <i>Druckmedium</i> auf Seite 15 und <i>Registerkarte</i> <i>Grundeinstellungen</i> im <i>Software-Handbuch</i> .
Helle Stellen	Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Gerätes. Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zum Beispiel die Ursache für helle Stellen sein. Siehe Broschüre Sicherheitshinweise und Vorschriften.
	■ Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.
	■ Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber einige Male von links nach rechts und von rechts nach links bewegen. Bringen Sie den grünen Schieber wieder in die Ausgangsposition (▲) zurück. Siehe Koronadraht reinigen auf Seite 45.
	■ Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.
Alles wird schwarz gedruckt	Die Fixiereinheit ist eventuell verschmutzt. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler.
ABCDEFGH abcdefghijk	Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier unseren Spezifikationen entspricht. Papier mit rauer Oberfläche oder ein zu dickes Druckmedium können die Ursache für Druckprobleme sein.
ABCD abcde 01234	Vergewissern Sie sich, dass im Funktionsmenü des Gerätes bzw. im Druckertreiber das geeignete Druckmedium gewählt ist. Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16 und Registerkarte Grundeinstellungen im Software-Handbuch.
Weiße horizontale Linien auf der Seite	Das Problem löst sich möglicherweise von allein. Drucken Sie mehrere Seiten hintereinander, um das Problem zu beheben, vor allem wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde.
	■ Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.

### Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität ■ Reinigen Sie den Koronadraht der Trommeleinheit. Siehe Koronadraht reinigen auf Seite 45. ■ Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine ABC DEFGH neue Trommeleinheit ein. Siehe Trommeleinheit ersetzen <del>abc</del>defghijk auf Seite 39. ABCD <del>ab</del>cde <del>01</del>234 Horizontale Linien auf der Seite ■ Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Gerätes. Bedingungen wie zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen können zum Beispiel die Ursache für dieses ADUDETUR Druckqualitätsproblem sein. abcdefghijk ■ Wenn das Problem nach dem Drucken einiger Seiten weiterhin auftritt, installieren Sie eine neue Trommeleinheit. (Siehe Trommeleinheit ersetzen auf Seite 39.) Weiße horizontale Linien oder Streifen auf der Seite ■ Erstellen Sie zehn Kopien von einem weißen Blatt Papier. Siehe So fertigen Sie eine Kopie an auf Seite 24. Wenn das Problem nicht behoben ist, befinden sich in der Trommeleinheit eventuell Klebstoffreste eines Etiketts auf der Trommeloberfläche. 94 mm Reinigen Sie die Trommeleinheit. Siehe Trommeleinheit reinigen auf Seite 47. 94 mm ■ Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe Trommeleinheit ersetzen auf Seite 39. Weiße Flecken in schwarzem Text oder Grafiken im Abstand von 94 mm 94 mm 94 mm Schwarze Flecken im Abstand von 94 mm

Beispiele für schlechte Druckqualität	Empfehlung				
ABCDEFGH	Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier unseren Spezifikationen entspricht. Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.				
abcdefghijk ABCD abcde	■ Beim Bedrucken von Etikettenblättern für Lasergeräte kann manchmal Etikettenkleber auf der Trommeloberfläche zurückbleiben. Reinigen Sie die Trommeleinheit. Siehe Trommeleinheit reinigen auf Seite 47.				
01234	Verwenden Sie kein Papier mit Büro- oder Heftklammern, da diese die Oberfläche der Trommel verkratzen.				
Schwarze Tonerflecken auf der Seite	Die unverpackte Trommeleinheit kann durch direkte Sonnen- oder Lichteinstrahlung beschädigt werden.				
	■ Die Tonerkassette ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Tonerkassette ein. Siehe <i>Tonerkassette ersetzen</i> auf Seite 33.				
	■ Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.				
ABCDEFGH	Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber hin- und herbewegen. Siehe Koronadraht reinigen auf Seite 45.				
abcdefghijk ABCD	■ Vergewissern Sie sich, dass sich der grüne Schieber des Koronadrahts in der Ausgangsposition (▲) befindet.				
abcde 01234	Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe Trommeleinheit ersetzen auf Seite 39.				
Schwarze vertikale Linien auf der Seite	■ Die Tonerkassette ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Tonerkassette ein. Siehe <i>Tonerkassette ersetzen</i> auf Seite 33.				
Tonerflecken über die Länge der Seiten.	■ Die Fixiereinheit ist eventuell verschmutzt. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler.				
	■ Die Tonerkassette ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Tonerkassette ein. Siehe <i>Tonerkassette ersetzen</i> auf Seite 33.				
ABCDEFGH abcdefghijk  A B C D	■ Die Trommeleinheit ist eventuell beschädigt. Setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein. Siehe <i>Trommeleinheit ersetzen</i> auf Seite 39.				
abcde 01234	■ Überprüfen Sie, ob die Tonereinstellungen für Toner ersetzen auf Fortfahren (Weiter-Modus) gesetzt ist. Siehe Tonereinstellungen in Kapitel 1 im Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.				
Weiße vertikale Linien auf der Seite	Vergewissern Sie sich, dass im Inneren des Gerätes kein abgerissenes Stück Papier den Scanner blockiert.				

Beispiele für schlechte Druckqualität	Empfehlung
ABCDEFGH abcdefghijk	Vergewissern Sie sich, dass das Papier bzw. das Druckmedium richtig eingelegt ist und dass die Papierführungen in der Papierkassette nicht zu eng oder zu weit eingestellt sind, sondern locker am Papierstapel anliegen.
ABCD	Stellen Sie die Papierführungen richtig ein. Siehe Papier einlegen auf Seite 8.
01234	Wenn Sie die manuelle Zufuhr verwenden, lesen Sie Papier in die manuelle Zufuhr einlegen auf Seite 10.
Blatt schief eingezogen	Möglicherweise ist zu viel Papier in die Zufuhr eingelegt. Siehe Papier einlegen auf Seite 8.
	■ Überprüfen Sie Papiersorte und -qualität. Siehe <i>Verwendbare</i> Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.
	■ Überprüfen Sie, ob sich im Inneren des Gerätes lose Gegenstände wie beispielsweise Papierfetzen befinden.
	■ Überprüfen Sie, ob sich die beiden grünen Umschlaghebel hinter der hinteren Abdeckung in derselben Position befinden.
	■ Überprüfen Sie, ob sich die beiden grauen Papierglättungshebel (Anti-Curl-Hebel) hinter der hinteren Abdeckung in derselben Position befinden.
	Tritt das Problem nur beim Duplexdruck auf, überprüfen Sie, ob die Duplexzufuhr eingerissenes Papier enthält, ob die Duplexzufuhr vollständig eingesetzt ist und ob die hintere Abdeckung vollständig geschlossen ist.
ABCDEFGH abcdefghijk	■ Überprüfen Sie Papiersorte und -qualität. Hohe Temperaturen oder hohe Feuchtigkeit können dazu führen, dass sich das Papier wellt. Siehe <i>Verwendbare Papiersorten und Druckmedien</i> auf Seite 16.
ABCD abcde 01234	Wenn Sie das Gerät nicht häufig benutzen, liegt das Papier eventuell schon zu lange in der Kassette. Drehen Sie den Papierstapel um und legen Sie ihn wieder in die Kassette ein. Fächern Sie den Papierstapel auch gut auf und legen Sie ihn um 180° gedreht wieder ein.
Gewelltes oder gebogenes Papier	Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Papierausgabe mit Druckseite oben), damit das Gerät die Druckseiten auf das hintere Ausgabefach transportieren kann.
	■ Wählen Sie <b>Gewelltes Papier vermeiden</b> im Druckertreiber, wenn Sie anderes als das empfohlene Papier verwenden. Siehe <i>Andere Druckoptionen</i> (für Windows®) oder <i>Druckeinstellungen</i> (für Macintosh) im <i>Software-Handbuch</i> .

Beispiele für schlechte Druckqualität	Empfehlung					
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD	<ul> <li>Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt ist. Siehe Papier einlegen auf Seite 8.</li> <li>Überprüfen Sie Papiersorte und -qualität. Siehe Verwendbare Papiersorten und Druckmedien auf Seite 16.</li> <li>Drehen Sie den Papierstapel in der Papierkassette um oder drehen Sie das Papier um 180°.</li> </ul>					
abcde 01234 Zerknittertes Papier						
Zerknitterte Umschläge	Stellen Sie sicher, dass die beiden grünen Umschlaghebel hinter der hinteren Abdeckung nach unten geklappt sind, wenn Sie auf Umschläge drucken.  Hinweis  Öffnen Sie nach Beendigung des Druckvorganges die hintere Abdeckung und stellen Sie die beiden grünen Hebel in ihre ursprüngliche Position zurück.					

# Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität ■ Öffnen Sie die hintere Abdeckung und vergewissern Sie sich, dass die beiden grünen Umschlaghebel an der linken und rechten Seite des Gerätes nach oben geklappt sind. **Schlechte Fixierung** ■ Wählen Sie im Druckertreiber den Modus Tonerfixierung $\mathbf{optimieren}.$ Siehe Andere Druckoptionen (für Windows®) oder Druckeinstellungen (für Macintosh) im Software-Handbuch. Falls mit dieser Einstellung kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, wählen Sie Dickeres Papier in den Druckmedium-Einstellungen.

## Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität ■ Wählen Sie Gewelltes Papier vermeiden im Druckertreiber, wenn Sie anderes als das empfohlene Papier verwenden. Siehe Andere Druckoptionen (für Windows®) oder Druckeinstellungen **ABCDEFGH** (für Macintosh) im Software-Handbuch. abcdefghijk ■ Drehen Sie das Papier in der Kassette um und starten Sie den ABCD Druckauftrag erneut. (Mit Ausnahme von Papier mit Briefkopf.) abcde Wenn weiterhin Probleme auftreten, verschieben Sie die 01234 Glättungshebel (Anti-Curl) wie folgt: Öffnen Sie die hintere Abdeckung. Gewellt 2 Drücken Sie den Hebel (1) hoch und verschieben Sie die beiden grauen Hebel (2) in Pfeilrichtung.

Beispiele für schlechte Druckqualität	Empfehlung
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234  Gewellt	■ Klappen Sie die Papierstütze der Papierausgabe hoch (1).

#### В

## Geräteinformationen

### Seriennummer anzeigen

Sie können sich die Seriennummer Ihres Gerätes im Display anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie Menü.
- (Für DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D)
  Drücken Sie ▲ oder ▼, um
  3. Geräte-Info zu wählen.
  Drücken Sie OK.

(Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN)
Drücken Sie ▲ oder ▼, um
4. Geräte-Info zu wählen.
Drücken Sie OK.

(Für DCP-7070DW)

Drücken Sie ▲ oder ▼, um

5.Geräte-Info zu wählen.

Drücken Sie **OK**.

- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um 1.Serien-Nr. zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie Stopp.

#### **Reset-Funktionen**

Die folgenden Reset-Funktionen stehen zum Zurücksetzen von Einstellungen zur Verfügung:

1 (Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Netzwerk

Sie können den internen PrintServer auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen (zum Beispiel das Kennwort und die IP-Adresse).

2 Alle Einstell.

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen.

Brother empfiehlt dringend, diese Funktion auszuführen, bevor das Gerät entsorgt wird.



Ziehen Sie das Datenkabel ab, bevor Sie Netzwerk oder Alle Einstell. wählen.

## Einstellungen des Gerätes zurücksetzen

- 1 Drücken Sie Menü.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 1.Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um 5.Zurücksetzen zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Typ der gewünschten Reset-Funktion zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

  - Zum Verlassen des Menüs ohne Änderung drücken Sie V, um Nein zu wählen. Gehen Sie dann zu Schritt 7.
- Sie werden gefragt, ob Sie das Gerät neu starten möchten. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Zum Neustart des Gerätes drücken Sie ▲, um Ja zu wählen. Das Gerät beginnt, die Einstellungen zurückzusetzen.
  - Zum Verlassen des Menüs ohne Neustart drücken Sie ▲, um Nein zu wählen. Gehen Sie dann zu Schritt ••.
- 7 Drücken Sie **Stopp**.

## Menü und Funktionen

## Benutzerfreundliche **Bedienung**

Ihr Gerät wurde so entwickelt, das es einfach zu bedienen ist. Die Funktionen können im Display mit Hilfe der Menütasten eingestellt werden.

Das Display zeigt Ihnen jeweils Schritt für Schritt an, was zu tun ist. Sie können einfach den Anweisungen im Display zur Auswahl von Menüs und Einstellungen folgen.

#### Menü-Tabelle

Sie können Ihr Gerät mithilfe der Funktionstabelle auf Seite 89 programmieren. Diese und die nachfolgenden Seiten listen die Menüs und Optionen auf. Drücken Sie Menü und verwenden Sie dann ▲ oder ▼, um auf die Menüs zuzugreifen und das Gerät zu programmieren. Um beispielsweise die Kopier-Qualität auf Foto-Qualität einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um 2.Kopie zu wählen.


Drücken Sie OK.

- Orücken Sie ▲ oder ▼, um 1.Qualität zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Foto zu wählen. Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie Stopp.


## So können Sie das Funktionsmenü aufrufen

- Drücken Sie Menü.
- Wählen Sie eine Option. Sie können durch jede Menüebene blättern, indem Sie A oder ▼ drücken.
- Orücken Sie **OK**, wenn die gewünschte Option im Display angezeigt wird. Es wird dann im Display die nächste Menüebene angezeigt.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um zur nächsten Menüauswahl zu gelangen.
- Drücken Sie OK. Nachdem eine Einstellung geändert wurde, zeigt das Display Ausgeführt!.
- Drücken Sie Stopp, um das Menü zu verlassen.

## Menü-Tasten



## **Funktionstabelle**



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite
1.Geräteeinstell	1.Papier	1.Druckmedium	_	Dünnes Papier Normal* Dickes Papier Dickeres Papier Recyclingpapier Etikett	Zum Einstellen des Druckmediums entsprechend dem in die Papierzufuhr eingelegten Papier.	15
		2.Papierformat	_	A4* Letter Executive A5 A5 (Q) A6 B5 B6	Zum Einstellen des Papierformats entsprechend dem in die Papierzufuhr eingelegten Papier.	15
	2.Sparmodi	1.Toner sparen	_	Ein Aus*	Erhöht die Reichweite der Tonerkassette.	Siehe <sup>1</sup> .
	<b>A</b>	erhandbuch - Erweite			Sternchen markiert.	

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	Seite
1.Geräteeinstell (Fortsetzung)	2.Sparmodi (Fortsetzung)	2.Energiesparen	_	Der Bereich variiert je nach Modell.	Verringert den Energieverbrauch	Siehe <sup>1</sup> .
				003Min*	•	
	3.LCD-Kontrast	_	_	-000 <b>0</b> + -000 <b>0</b> 0+ -00 <b>0</b> 00+*	Stellt den Kontrast für die Anzeigen im Display ein.	
				-□■□□□+		
				-■□□□□+		
	4.Toner	_	_	Fortfahren	Das Gerät hört auf	
	ersetzen			Stopp*	zu drucken, bis die Tonerkassette ersetzt wurde.	
	5.Zurücksetzen	1.Netzwerk	_	<b>▲</b> Reset	Setzt alle	86
		(Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)		▼ Nein	Netzwerkeinstellu ngen des Gerätes auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
		1.Alle Einstell. (Für DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D) 2.Alle Einstell. (Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN /	_	A Reset ▼ Nein	Setzt alle Geräteeinstellung en auf die werkseitigen Einstellungen zurück.	
	0.Displaysprache	DCP-7070DW) —	(Wählen Sie Ihre Sprache.)	_	Zum Ändern der Displayanzeigens prache entsprechend Ihrem Land.	7



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite
2.Kopie	1.Qualität	_	Auto* Text Foto	Zur Auswahl der Kopierauflösung entsprechend der Art des Originals.	Siehe <sup>1</sup> .
			Diagramm		
	2.Helligkeit	_	-000 <b>=</b> + -000 <b>=</b> 0+	Zum Einstellen der Helligkeit für Kopien.	
			<b></b> +*		
			-■□□□□+		
	3.Kontrast		-□□□ <b>■</b> + -□□□ <b>■</b> □+	Zum Einstellen des Kopienkontrastes.	
			+		
			-□ <b>■</b> □□□+ - <b>■</b> □□□□+		
	1 Siehe Benutze	erhandbuch - Erw	eiterte Funktionen.		
	Die werkseit	igen Einstellunge	n sind fettgedruckt und	mit einem Sternchen markiel	rt.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung		
3.Drucker (Für DCP-7070DW)	1.Druckoptionen	1.Interne Fonts	_	Druckt eine Liste der internen Schriften des Gerätes.	Siehe <sup>2</sup> .	
		2.Konfiguration	_	Druckt eine Konfigurationsliste mit den aktuellen Druckereinstellungen aus.		
		3.Testdruck	_	Druckt eine Testseite aus.		
	2.Duplex	_	Aus* Ein (Lange K.) Ein (Kurze K.)	Schaltet den Duplexdruck ein bzw. aus. Sie können auch wählen, ob sich beim Duplexdruck die Bindekante an der langen oder kurzen Kante befinden soll.		
	3.Druckerreset	1.Reset 2.Nein	Neustart OK?  ▲ Ja ▼ Nein	Setzt alle Druckereinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.		
	<ul> <li>Siehe Benutzerha</li> <li>Siehe Software-F</li> </ul>	andbuch - Erweiterte F landbuch.	unktionen.			
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung		
3.Netzwerk (Für DCP-7065DN)	1.TCP/IP	1.BOOT-Methode	_	Auto* Statisch RARP BOOTP	Zur Auswahl der für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Boot- Methode.		
				DHCP			
		2.IP-Adresse	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP- Adresse ein.		
		3.Subnet-Mask	_	[000-255]. [000-255]. [000-255].	Geben Sie die Subnetzmaske ein.		
		4.Gateway	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.		
		5.Knotenname	_	BRNXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein.		
		6.WINS-Konfig.	_	Auto* Fest	Zur Auswahl des WINS- Konfigurationsmodus.		
		7.WINS-Server	_	Primär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zur Angabe der IP- Adresse für den primären und sekundären WINS- Server.		
		8.DNS-Server	_	Primär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zur Angabe der IP- Adresse für den primären und sekundären DNS- Server.		
		9.APIPA	_	Ein* Aus	Weist automatisch eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.		
		0.IPv6	_	Ein Aus*	Zum Ein- oder Ausschalten des IPv6-Protokolls. Wenn Sie das IPv6- Protokoll verwenden möchten, besuchen Sie http://solutions. brother.com/ für weitere Informationen.		
	Siehe Netzwerkhandt	ouch.					
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.						

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung
3.Netzwerk	2.Ethernet	_	_	Auto*	Zur Auswahl des
(Für				100B-FD	Ethernet-Link- Modus.
DCP-7065DN)				100B-HD	Moddo.
(Fortsetzung)				10B-FD	
				10B-HD	
	3.Status	_	_	Aktiv 100B-FD	Zeigt den Ethernet-
			Aktiv 100B-HD	Link-Status an.	
				Aktiv 10B-FD	
				Aktiv 10B-HD	
				Inaktiv	
				Verkabelt AUS	
	4.MAC-Adresse	_	_	_	Zeigt die MAC- Adresse des Gerätes an.
	0.Netzwerk-Reset	_	<b>▲</b> Reset	Neustart OK?	Setzt alle
			▼ Nein	<b>∆</b> Ja <b>V</b> Nein	Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	
3.Netzwerk	1.TCP/IP	1.BOOT-Methode	_	Auto*	Zur Auswahl der für	
(Für				Statisch	Ihre Anforderungen am besten	
DCP-7055W / DCP-7057W)				RARP	geeigneten Boot-	
DOI 100111)				BOOTP	Methode.	
				DHCP		
		2.IP-Adresse	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP- Adresse ein.	
		3.Subnet-Mask	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.	
		4.Gateway	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.	
		5.Knotenname	_	BRWXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein.	
	Siehe Netzwer	khandbuch.	•	•	•	
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung
3.Netzwerk (Für DCP-7055W/	1.TCP/IP (Fortsetzung)	6.WINS-Konfig.	_	Auto* Fest	Zur Auswahl des WINS- Konfigurationsmodus.
DCP-7057W) (Fortsetzung)		7.WINS-Server	_	Primär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	sekundären WINS- Server.
		8.DNS-Server	_	Primär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zur Angabe der IP- Adresse für den primären und sekundären DNS- Server.
		9.APIPA	_	Ein* Aus	Weist automatisch eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.
		0.IPv6		Ein Aus*	Zum Ein- oder Ausschalten des IPv6-Protokolls. Wenn Sie das IPv6- Protokoll verwenden möchten, besuchen Sie http://solutions. brother.com/ für weitere Informationen.
	2.Setup-Assist.	_	_	_	Sie können Ihren PrintServer konfigurieren.
	3.WPS/AOSS	_	_	_	Sie können die Einstellungen für Ihr Wireless-Netzwerk per Tastendruck konfigurieren.
	Siehe Netzwerkha	andbuch.	I	I	<u> </u>



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung		
3.Netzwerk (Für DCP-7055W/ DCP-7057W)	4.WPS + PIN-Code	_	_	_	Sie können die Einstellungen für Ihr Wireless-Netzwerk über WPS mit PIN- Code konfigurieren.		
(Fortsetzung)	5.WLAN-Status	1.Status	_	Aktiv (11b) Aktiv (11g) WLAN aus AOSS aktiv Keine Verbindung	Sie können den aktuellen Status der Wireless- Netzwerkes sehen.		
		2.Signal	_	Stark Mittel Schwach Keines	Sie können die aktuelle Signalstärke des Wireless- Netzwerkes sehen.		
		3.ssid	_	_	Sie können die aktuelle SSID sehen.		
		4.KommModus	_	Ad-hoc Infrastruktur	Sie können den aktuellen Kommunikationsmo dus sehen.		
	6.MAC-Adresse	_	_	_	Zeigt die MAC- Adresse des Gerätes an.		
	7.WLAN aktiv	_	_	Ein Aus*	Aktivieren oder deaktivieren Sie manuell das Wireless-LAN.		
	0.Netzwerk-R eset	_	_	▲ Reset ▼ Nein	Setzt alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.		
	Siehe Netzwerkha	andbuch.	•	•	•		
	Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.						

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung
4.Netzwerk (Für DCP-7070DW)	1.LAN (Kabel)	1.TCP/IP	1.BOOT-Methode	Auto* Statisch RARP BOOTP DHCP	Zur Auswahl der für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Boot- Methode.
			2.IP-Adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP- Adresse ein.
			3.Subnet-Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
			4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
			5.Knotenname	BRNXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein.
			6.WINS-Konfig.	Auto* Fest	Zur Auswahl des WINS- Konfigurationsmodus.
			7.WINS-Server	Primär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] Sekundär	Zur Angabe der IP- Adresse für den primären und sekundären WINS- Server.
				[000-255]. [000-255]. [000-255].	
			8.DNS-Server	Primär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255] Sekundär	Zur Angabe der IP- Adresse für den primären und sekundären DNS- Server.
				[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			9.APIPA	Ein* Aus	Weist automatisch eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.
	Siehe Netzwerkha	andbuch.			
Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.					

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung
4.Netzwerk (Für DCP-7070DW) (Fortsetzung)	1.LAN (Kabel) (Fortsetzung)	1.TCP/IP (Fortsetzung)	0.IPv6	Ein Aus*	Zum Ein- oder Ausschalten des IPv6-Protokolls. Wenn Sie das IPv6- Protokoll verwenden möchten, besuchen Sie <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> für weitere Informationen.
		2.Ethernet	_	Auto*  100B-FD  100B-HD  10B-FD  10B-HD	Zur Auswahl des Ethernet-Link- Modus.
		3.Status (verk.)	_	Aktiv 100B-FD Aktiv 100B-HD Aktiv 10B-FD Aktiv 10B-HD Inaktiv Verkabelt AUS	Sie können den aktuellen Status des verkabelten Netzwerkes sehen.
		4.MAC-Adresse	_	_	Zeigt die MAC- Adresse des Gerätes an.
		5.Werkseinstell.	_	1.Reset 2.Nein	Setzt die Einstellungen für das verkabelte Netzwerk auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
		6.Verkabelt akt.	_	Ein* Aus	Aktivieren oder deaktivieren Sie manuell das verkabelte LAN.
	2.WLAN	1.TCP/IP	1.BOOT-Methode	Auto* Statisch RARP BOOTP DHCP	Zur Auswahl der für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Boot- Methode.
			2.IP-Adresse	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die IP- Adresse ein.
			3.Subnet-Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255].	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
	Siehe Netzwerkh	andbuch.			
	Die werkse	itigen Einstellungen	sind fettgedruckt und	d mit einem Sternchen	markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung	
4.Netzwerk (Für DCP-7070DW)	2.WLAN (Fortsetzung)	1.TCP/IP (Fortsetzung)	4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.	
(Fortsetzung)			5.Knotenname	BRWXXXXXXXXXXX	Geben Sie den Knotennamen ein.	
			6.WINS-Konfig.	Auto* Fest	Zur Auswahl des WINS- Konfigurationsmodus.	
			7.WINS-Server	Primär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Sekundär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zur Angabe der IP- Adresse für den primären und sekundären WINS- Server.	
			8.DNS-Server	Primär [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	Zur Angabe der IP- Adresse für den primären und	
				Sekundär [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	sekundären DNS- Server.	
			9.APIPA	Ein* Aus	Weist automatisch eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich zu.	
			0.IPv6	Ein Aus*	Zum Ein- oder Ausschalten des IPv6-Protokolls. Wenn Sie das IPv6- Protokoll verwenden möchten, besuchen Sie http://solutions. brother.com/ für weitere Informationen.	
		2.Setup-Assist.	_	_	Sie können Ihren PrintServer konfigurieren.	
		3.WPS/AOSS	_	_	Sie können die Einstellungen für Ihr Wireless-Netzwerk per Tastendruck konfigurieren.	
	Siehe Netzwerkha	andbuch.				
Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.						

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Optionen	Beschreibung
4.Netzwerk (Für DCP-7070DW) (Fortsetzung)	2.WLAN (Fortsetzung)	4.WPS + PIN-Code	_	_	Sie können die Einstellungen für Ihr Wireless-Netzwerk über WPS mit PIN- Code konfigurieren.
		5.WLAN-Status	1.Status	Aktiv (11b) Aktiv (11g) LAN(Kabel) aktiv WLAN aus AOSS aktiv Keine Verbindung	Sie können den aktuellen Status der Wireless- Netzwerkes sehen.
			2.Signal	Stark Mittel Schwach Keines	Sie können die aktuelle Signalstärke des Wireless- Netzwerkes sehen.
			3.SSID	_	Sie können die aktuelle SSID sehen.
			4.KommModus	Ad-hoc Infrastruktur	Sie können den aktuellen Kommunikationsmo dus sehen.
		6.MAC-Adresse	_	_	Zeigt die MAC- Adresse des Gerätes an.
		7.Werkseinstell.	_	1.Reset 2.Nein	Stellt die Einstellungen für das Wireless- Netzwerk auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
		8.WLAN aktiv	_	Ein Aus*	Aktivieren oder deaktivieren Sie manuell das Wireless-LAN.
	0.Netzwerk-R eset	_	A Reset ▼ Nein	Neustart OK?  ▲ Ja ▼ Nein	Setzt alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
	Siehe <i>Netzwerkh</i> Die werkse		sind fettgedruckt und	d mit einem Sterncher	n markiert.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Optionen	Beschreibung	Seite			
3.Geräte-Info (Für DCP-7055, DCP-7057 und	1.Serien-Nr.	_	_	Zeigt die Seriennummer des Gerätes an.	85			
DCP-7060D)	2.Seitenzähler	_	Insgesamt	Sie können die Anzahl	Siehe <sup>1</sup> .			
4.Geräte-Info			Liste	von Seiten anzeigen lassen, die vom Gerät				
(Für DCP-7055W / DCP-7057W /			Kopie	bisher gedruckt wurden.				
DCP-7065DN)			Drucken					
5.Geräte-Info	3.Geräteeinstell	_	_					
(Für DCP-7070DW)	4.Netzwerk-Konf.	_	_					
(Fur DCP-/0/0DW)	(Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)							
	5.WLAN-Bericht	_	_					
	(Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)							
	4.Trommelleben	_	_	Zur Überprüfung der				
	(Für DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D)			Restlebensdauer der Trommel (in Prozent).				
	5.Trommelleben							
	(Für DCP-7065DN)							
	6.Trommelleben							
	(Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)							
	<sup>1</sup> Siehe Benutzerhandbuch - Erweiterte Funktionen.							
Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.								

## **Technische Daten**

## **Allgemein**



**Hinweis** 

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die technischen Daten des Gerätes. Weitere detaillierte Informationen zu den technischen Daten finden Sie unter http://www.brother.com/.

**Druckwerk** Laser

**Druckmethode** Elektrografischer Halbleiterlaser Speicher (Für DCP-7055 / DCP-7057) 16 MB

(Für DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN /

DCP-7070DW) 32 MB 16 Zeichen × 2 Zeilen

Display (LCD -

Flüssigkristallanzeige)

Netzanschluss:

220 - 240 V, AC 50/60Hz

1080 W Maximal: Leistungsaufnahme 1

> Ca. 445 W bei 25 °C Beim Kopieren: 2 In Bereitschaft: Ca. 55 W bei 25 °C

Für Wireless-Modelle

(WLAN: Ein) Ca. 2,8 W

Im Energiesparmodus:

(Für DCP-7055W / DCP-7057W / (WLAN: Aus)

Im Ruhezustand: DCP-7070DW) Ca. 1,0 W

Für Nicht-Wireless-Modelle

Im Ruhezustand: Ca. 0,9 W




Bei allen oben aufgeführten Angaben (außer Maximal) handelt es sich um Durchschnittswerte.

USB-Verbindung zum PC


Beim Kopieren einer Seite

#### Abmessungen

#### **DCP-7065DN**



DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7070DW



#### Gewicht

Mit Verbrauchsmaterialien:

(Für DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) 9,8 kg (Für DCP-7060D) 10,1 kg (Für DCP-7065DN) 11,4 kg (Für DCP-7070DW) 10,3 kg

Geräuschpegel Schallleistungspegel <sup>1</sup>

In Betrieb: (Für DCP-7055 / DCP-7055W /

DCP-7057 / DCP-7057W)

Lwad = 6,60 B (A)

(Für DCP-7060D / DCP-7065DN /

DCP-7070DW) Lwad =  $6,40 \text{ B (A)}^2$ 

In Bereitschaft: (Für DCP-7055 / DCP-7055W /

DCP-7057 / DCP-7057W)

Lwad = 4,30 B (A) (Für DCP-7060D) Lwad = 4,27 B (A)

(Für DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Lwad = 4,22 B (A)

Schalldruckpegel

In Betrieb (Drucken): LPAm = 53 dB (A)
In Bereitschaft: LPAm = 30 dB (A)

**Temperatur** In Betrieb: 10 bis 32,5°C

Lagerung: 0 bis 40°C

**Luftfeuchtigkeit** In Betrieb: 20 % bis 80 % (ohne Kondensation)

Lagerung: 10 % bis 90 % (ohne Kondensation)

Automatischer Vorlageneinzug (ADF)

Vorlageneinzug (ADF) (Für DCP-7065DN) Bis zu 35 Seiten (gestapelt) [80 g/m<sup>2</sup>]

Gemäß ISO 9296.

Bürogeräte mit LwAd > 6,30 B (A) sind zur Verwendung in Räumen nicht geeignet, in denen Menschen hauptsächlich intellektuelle Arbeiten verrichten. Solche Bürogeräte müssen aufgrund der Geräuschemission in separaten Räumen untergebracht werden.

# Dokumentengröße

Dokumentengröße (einseitig)

Vorlageneinzug (Breite):

147,3 bis 215,9 mm

(Für DCP-7065DN)

Vorlageneinzug (Länge): 147,3 bis 355,6 mm

(Für DCP-7065DN)

Vorlagenglas (Breite): Max. 215,9 mm Vorlagenglas (Länge): Max. 297 mm

#### D

## Druckmedien

Papierzufuhr **Papierzufuhr** 

> ■ Druckmedium: Normalpapier, dünnes Papier oder

> > Recyclingpapier

■ Papierformat: Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Lange

Kante), B6 (ISO), A6, Executive

Papiergewicht: 60 bis 105 g/m<sup>2</sup>

■ Fassungsvermögen der Bis zu 250 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

Papierzufuhr: Normalpapier

Manueller Einzug (Manuell)

Druckmedium: Briefumschläge, Etiketten <sup>1</sup>, dünnes

> Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier oder

Normalpapier

Papierformat: Breite: 76,2 bis 216 mm

Länge: 116 bis 406,4 mm

Papiergewicht: 60 bis 163 g/m<sup>2 2</sup>

Fassungsvermögen der

Papierzufuhr:

Jeweils ein Blatt 80 g/m<sup>2</sup> Normalpapier

Papieraus gabe

**Papierausgabefach** 

(Druckseite nach unten)

Bis zu 100 Blatt (Ausgabe mit der Druckseite nach unten in das entsprechende Ausgabefach)

**Papierausgabefach** (Druckseite nach oben) Ein Blatt (Papierausgabe mit der

Druckseite nach oben)

**Duplexdruck** 

Papiergröße

Α4

(Für

DCP-7060D /

DCP-7065DN/ DCP-7070DW) (Automatischer Duplexdruck):

Papiergewicht 60 bis 105 g/m<sup>2</sup> (Automatischer Duplexdruck):

Druckmedium Normalpapier oder Recyclingpapier

(Automatischer Duplexdruck):

Es wird empfohlen, die bedruckten Glanzpapiere und Folien direkt nachdem sie ausgegeben wurden von der Papierablage zu nehmen, um das Verschmieren des Druckbildes zu vermeiden.

<sup>60</sup> bis 105 g/m<sup>2</sup> für den Duplexdruck.

## **Kopierer**

Farbe/Einfarbig Schwarzweiß
Kopierbreite Max. 204 mm

**Mehrfachkopien** Gestapelt oder sortiert bis zu 99 Seiten

**Vergrößern/Verkleinern** 25% bis 400% (in 1%-Schritten)

**Auflösung** Bis zu  $600 \times 600$  dpi

Zeit bis zur ersten Kopie (Für DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)

Weniger als 12 Sekunden (aus der Standard-Papierzufuhr im

Bereitschaftsmodus)

(Für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Weniger als 11 Sekunden (aus der Standard-Papierzufuhr im

Bereitschaftsmodus)

Ready Bei 25°C

#### D

## Scanner

Farbe/Schwarz Ja/Ja

**TWAIN-kompatibel** Ja (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/

Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/

Windows<sup>®</sup> 7)

Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x <sup>1</sup>

WIA-kompatibel Ja (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)

Farbtiefe 48-Bit-Farbe (intern) / 24-Bit-Farbe (extern) Auflösung Bis zu  $19.200 \times 19.200$  dpi (interpoliert) <sup>2</sup>

Bis zu 600 × 2.400 dpi (optisch) <sup>2</sup> (vom Vorlagenglas)

Bis zu  $600 \times 600$  dpi (optisch) <sup>2</sup> (vom Vorlageneinzug (für

DCP-7065DN))

Abtastbreite Max. 204 mm Graustufen 256 Stufen

Die neuesten Treiber-Updates für das Betriebssystem Mac OS X, das Sie verwenden, finden Sie unter http://solutions.brother.com.

Unter Windows® XP, Windows Vista® und Windows® 7 kann mit dem WIA-Treiber mit maximal 1.200 x 1.200 dpi gescannt werden. (Zur Verwendung von Auflösungen bis zu 19.200 x 19.200 dpi verwenden Sie bitte das Scanner-Dienstprogramm.)

## **Drucker**

Automatischer

Ja

Duplexdruck (beidseitig)

(Für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

PCL6

**Emulationen** (für DCP-7070DW)

**Auflösung** 

600 dpi  $\times$  600 dpi, HQ1200 (2.400  $\times$  600 dpi) Qualität

Druckgeschwindigkeit (Duplex)

Bis zu 5 Seiten/Minute (A4-Format) 1

Druckgeschwindigkeit

(Für DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W)

Bis zu 20 Seiten/Minute (A4-Format) 1

(Für DCP-7060D)

Bis zu 24 Seiten/Minute (A4-Format) <sup>1</sup> (Für DCP-7065DN / DCP-7070DW) Bis zu 26 Seiten/Minute (A4-Format) <sup>1</sup>

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Für DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W) Weniger als 10 Sekunden (aus der Standard-Papierzufuhr im

Bereitschaftsmodus)

(Für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Weniger als 8,5 Sekunden (aus der Standard-Papierzufuhr im

Bereitschaftsmodus)

Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Art des zu druckenden Dokumentes variieren.

#### D

## **Schnittstellen**

**USB** Wir empfehlen die Verwendung eines USB-Kabels (Typ A/B),

welches nicht länger als 2 Meter ist. 12

Ethernet <sup>3</sup> Verwenden Sie ein Ethernet UTP-Kabel der Kategorie 5 oder höher.

(DCP-7065DN / DCP-7070DW)

Wireless-LAN IEEE 802.11 b/g (Infrastruktur-Modus / Ad-hoc-Modus)

(DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW)

Ihr Gerät hat einen USB 2.0 High-Speed-Anschluss Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.

USB-Anschlüsse von Drittherstellern werden nicht unterstützt.

Genauere Angaben zu den Netzwerkspezifikationen finden Sie unter Netzwerk (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW) auf Seite 114 und im Netzwerkhandbuch.

# Systemvoraussetzungen

Mindestsystemvoraussetzungen und unterstützte Software-Funktionen								
Computerplattform & Betriebssystemversi on		Prozessorgesch windigkeit (Minimum)	RAM (Minim um)	RAM (empfo hlen)	Freier Festplattenspeic her zur Installation		Unterst ützte Compu ter-	Unterst ützte PC- Schnitt
					Für Treiber	Für Anwen dungen	Softwar e- Funktio nen	stelle <sup>3</sup>
Windows ® Betriebss ystem 1	Windows  8 2000 Professio nal 4 Windows 8 XP Home 2 5 Windows 8 XP Profes sional 2 5	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> I I oder gleichwertig	128 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Drucken, Scannen	USB, 10/100 Base- TX (Ethern et), Wireles \$802.11 b/g
	Windows  ® XP Professio nal x64 Edition <sup>2 5</sup>	64-Bit (Intel <sup>®</sup> 64 oder AMD64) unterstützte CPU	256 MB	512 MB				
	Windows Vista <sup>® 2 5</sup>	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 oder gleichwertig 64-Bit (Intel <sup>®</sup> 64 oder AMD64) unterstützte CPU	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB		
	Windows ® 7 <sup>2 5</sup>	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 oder gleichwertig 64-Bit (Intel <sup>®</sup> 64 oder AMD64) unterstützte CPU	1 GB (32-Bit) 2 GB (64-Bit)	1 GB (32-Bit) 2 GB (64-Bit)	650 MB			

Mindestsystemvoraussetzungen und unterstützte Software-Funktionen								
Computerplattform & Betriebssystemversi on		Prozessorgesch windigkeit (Minimum)	RAM (Minim um)	RAM (empfo hlen)	Freier Festplattenspeic her zur Installation		Unterst ützte Compu ter-	Unterst ützte PC- Schnitt
					Für Treiber	Für Anwen dungen	Softwar e- Funktio nen	stelle <sup>3</sup>
Windows ®_ Betriebss ystem 1 (Fortsetzung)	Windows Server <sup>®</sup> 2003 (nur Drucken über Netzwerk)	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> I II oder gleichwertig	256 MB	512 MB	50 MB	Nicht verfügb ar	Drucken	10/100 Base Tx (Ethern et), Wireles s 802.11 b/g
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition (nur Drucken über Netzwerk)	64-Bit (Intel <sup>®</sup> 64 oder AMD64) unterstützte CPU						
	Windows Server <sup>®</sup> 2008 (nur Drucken über Netzwerk)	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 oder gleichwertig 64-Bit (Intel <sup>®</sup> 64 oder AMD64) unterstützte CPU						
	Windows Server® 2008 R2 (nur Drucken über Netzwerk)	64-Bit (Intel <sup>®</sup> 64 oder AMD64) unterstützte CPU						
Macintosh - Betriebss ystem	Mac OS X 10.4.11 10.5.x	PowerPC G4/G5 Intel <sup>®</sup> Core™- Prozessor	512 MB	1 GB	80 MB 400	400 MB	00 MB Drucken, Scannen	USB, 10/100 Base Tx
	Mac OS X 10.6.x	Intel <sup>®</sup> Core™- Prozessor	1 GB	2 GB				(Ethern et), Wireles s802.11 b/g

- <sup>1</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 6.0 oder höher.
- Für WIA, 1.200 x 1.200 Auflösung. as Brother Scanner-Dienstprogramm ermöglicht die Verwendung einer Auflösung von bis zu 19.200 x 19.200 dpi.
- <sup>3</sup> USB-Anschlüsse von Drittherstellern werden nicht unterstützt.
- <sup>4</sup> PaperPort™ 11SE unterstützt Microsoft<sup>®</sup> SP4 oder höher für Windows<sup>®</sup> 2000.
- PaperPort™ 12SE unterstützt Microsoft® SP3 oder höher für Windows® XP und SP2 oder höher für Windows Vista® und Windows® 7.

Die neuesten Treiber-Updates finden Sie unter http://solutions.brother.com/.

Alle Warenzeichen, Marken und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.

Ca. 12.000 Seiten (A4) <sup>2</sup>

#### D

## Verbrauchsmaterialien

Trommeleinheit

Tonerkassette	Starter-Tonerkassette:	Ca. 700 Seiten (A4) <sup>1</sup>	
	(Mit Ausnahme von DCP-7065DN / DCP-7070DW)		
	Standard-Tonerkassette:		
	TN-2010 (für DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057)	Ca. 1.000 Seiten (A4) <sup>1</sup>	
	TN-2210 (für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Ca. 1.200 Seiten (A4) <sup>1</sup>	
	Jumbo-Tonerkassette:		
	TN-2220 (für DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW)	Ca. 2.600 Seiten (A4) <sup>1</sup>	

Diese ungefähren Angaben zur Reichweite entsprechen der Norm ISO/IEC 19752.

DR-2200

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Lebensdauer der Trommeleinheit ist eine ungefähre Angabe und kann je nach Verwendungsart schwanken.

## Netzwerk (DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7065DN / DCP-7070DW)



Genauere Angaben zu den vollständigen Netzwerkspezifikationen finden Sie im Netzwerkhandbuch.

LAN Sie können das Gerät in einem Netzwerk anschließen und

es als Netzwerkdrucker und Netzwerkscanner verwenden.

Die Netzwerkverwaltungssoftware Brother BRAdmin

Light <sup>1</sup> ist im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitsprotokolle

Verkabelt APOP, POP vor SMTP, SMTP-AUTH

(DCP-7065DN / DCP-7070DW)

APOP, POP vor SMTP, SMTP-AUTH **Wireless** 

(DCP-7055W / DCP-7057W /

DCP-7070DW)

WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK

(AES)

Wireless-Netzwerksicherheit (DCP-7055W / DCP-7057W /

DCP-7070DW)

AOSS™ Ja

Hilfsprogramm zur Einrichtung des Wireless-Netzwerkes (DCP-7055W / DCP-7057W /

DCP-7070DW)

**WPS** Ja

BRAdmin Professional und Web BRAdmin (Nicht verfügbar für DCP-7055W / DCP-7057W) können unter http://solutions.brother.com/ heruntergeladen werden.

# Е

# **Stichwortverzeichnis**

A	F	
Apple Macintosh	Fehlermeldungen im Display	55
Siehe Software-Handbuch	Duplex deaktiviert	56
Auflösung	Fehler:Druck XX	55
Drucken108	Fehler:Init. XX	56
Kopieren106	Kein Papier	56
Scannen107	Speicher voll	
Automatischer Vorlageneinzug (ADF)	Stau Duplex	
verwenden21	Toner bestellen	
	Toner ersetzen	34
В	Toner verbraucht	34
	Trommel ersetzen	
Betriebsart wählen	Trommelfehler	
Kopieren24	Trommel-Stopp	
	Folio	
D	Funktionen einstellen	•
	Funktionstabelle	
Display (Flüssigkristallanzeige) 6, 87	Funktionstastenfeld-Übersicht	
Dokument		
einlegen21	G	
Stau59		
Drucken	Geräteinformationen	
Auflösung108	Einstellungen des Gerätes	
Emulation108	zurücksetzen	86
Probleme70	Reset-Funktionen	85
Qualität73	Seriennummer	85
Technische Daten108	Graustufen	107
Druckqualität75		
Duplex	H	
drucken105		
Papierstau67	Hilfe	
Problemlösung56, 57, 71	Displaymeldungen	87
Taste6	Funktionstabelle	
E	K	
Ersetzen	Kopie	24
Tonerkassette33	Kopieren	= .
Trommeleinheit39	Tasten	6
Etiketten10, 11, 16, 19		
	M	
	Macintosh	
	Siehe Software-Handbuch	

#### N Netzwerk Qualität Drucken Siehe Netzwerkhandbuch Scannen R Siehe Software-Handbuch Reinigen O Koronadraht ......45 Papiereinzugsrollen ......53 OPC-Trommel ......78 Trommeleinheit .......47 Vorlagenglas ......44 S PaperPort™ 12SE mit OCR Siehe Software-Handbuch. Siehe auch die Scannen ......6, 26 Hilfe in der PaperPort™ 12SE-Anwendung. Seriennummer finden.... Siehe Innenseite des Deckblattes Papier ...... 16, 105 Druckmedium ......15 Sicherheitshinweise .....i einlegen ......8 Speicher-voll-Meldung ...... 57 in die manuelle Zufuhr ......10 Stau in die Papierkassette .....8 Dokument ...... 59 empfohlen ......17 Papier ...... 61 empfohlenes ......16 Format ......16 Papierformat ......15 Papierkapazität ......16 Tonerkassette Sorte ......16 ersetzen ...... 33 Stau ...... 57, 61 Trommeleinheit Presto! PageManager ersetzen ...... 39 Siehe Software-Handbuch. Siehe auch die Reinigen ......45 Hilfe in der Presto! PageManagerreinigen ...... 47 Anwendung. Problemlösung ......55 Dokumentenstau ...... 59, 60 Fehlermeldungen im Display ......55 Umschläge ......11, 16, 18 Papierstau ...... 61, 62, 64, 67 Wartungsmeldungen im Display ......55 wenn Probleme auftreten Verbrauchsmaterialien ......32 Drucken ......70 Druckqualität ......73 ersetzen ...... 55 Kopierqualität ......70 Vorlagen Netzwerk ......73 Papierhandhabung ......72 einlegen ...... 22 Scannen ......72 Vorlagenglas

verwenden ......22

Software .......72

### W

Wartung	43
ersetzen	
Tonerkassette	33
Trommeleinheit	39
Windows <sup>®</sup>	
Siehe Software-Handbuch	
Wireless-Netzwerk	
Siehe Installationsanleitung und	
Netzwerkhandbuch	



Diese Geräte sind nur zur Verwendung in dem Land zugelassen, in dem sie gekauft wurden. Die Brother-Vertretungen und Brother-Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.